# The New Horizon

NEW WIDE BAND ALL MODE RECEIVER

Cyber Scon<sub>®</sub>

# AR5000

リファレンス マニュアル 取り扱い説明書





# 追加補足説明書 AR5000A

このたびは、AR5000A をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

AR5000A は、10kHz ~ 3000MHz の非常に広い周波数範囲をカバーする受信機です。 長年弊社 が培った広帯域技術とノウハウを凝縮して、トップグレードのデスクトップ型広帯域受信機として開発し ました。

この追加補足説明書は、 従来の AR5000 から変更になった部分の追加補足を記したものです。 AR5000AとAR5000 の間では操作は変更されていません。 お読みになられた後も、 同梱されている 説明書などと一緒に大切に保管して活用してください。

## 追加機能

AR5000A には、 従来の AR5000 と比較して下表のように追加変更がされています。

項目	AR5000 (従来型)	AR5000A	取説関連ページ
受信範囲	10 kHz ~ 2600 MHz	10 kHz ~ 3000MHz	P.106
ACC1 端子 7 番 オーディオ出力 Low	ミュートなし	スケルチ連動 ミュート回路付	P.96

受信周波数範囲の上限を3000MHz まで拡大致しました。

ACC1 端子から CR5000 (別売) を使って取り出すオーディオ信号に、スケルチ回路と連動して動 作するミュート回路が追加されています。スケルチ回路が開いているとき(音がしているとき)だけ、 オーディオ信号が出力されます。

- 1. 電源端子 12V (最大 30mA)
- 2. 検波出力
- 3. オーディオ入力
- 4. モーターコントロール1
- 5. モーターコントロール2
- 6. オーディオ出力 Hi (330mV @ 600 Ω)
- 7. オーディオ出力 Low (2.5mV @600 Ω)
- 8. グラウンド

VOR 機能付テープレコーダー、ICレコーダ での自動録音に対応できるようになっていま す。また、従来のモーターコントロール接点 を使ったテープレコーダも使用できます。



|A

| R | 株式会社 エーオーアール

〒111-0055 東京都台東区三筋2-6-4 TEL 03-3865-1681 FAX 03-3862-9927

## AR5000A 仕様

AR5000A 仕様			
受信周波数範囲	10kHz ~ 3000MHz		
受信可能な電波形式	AM / FM / USB / LSB /	CW	
受信方式	トリプルスーパーヘテロダイン方式		
中間周波数	第1 622.4MHz / 第2 10.7MHz / 第3 455kHz		
	10 - 40kHz	SSB/CW (3kHz) 22.3uV	
	40 40044	AM (6kHz) 4.46uV	
	40 – 100kHz	SSB/CW(3kHz) 1.58uV	
		AM (6kHz) 2.23uV	
	100- 2000kHz	SSB/CW(3kHz) 0.71uV	
		AM (6kHz) 1.58uV	
受信感度		SSB/CW(3kHz) 0.71uV	
	2 - 40MHz	FM (15kHz) 0.89uV	
AM (10dB S/N)		FM (220kHz) 2.81uV	
SSB, CW, FM (12dB SINAD)		AM (6kHz) 0.89uV	
()内は IFBW		SSB/CW(3kHz) 0.40uV	
	40 – 1000MHz	FM (15kHz) 0.50uV	
		FM (220kHz) 1.58uV	
		AM (6kHz) 0.71uV	
		SSB/CW(3kHz) 0.32uV	
	1000 - 3000 MHz	FM (15kHz) 0.40uV	
		FM (220kHz) 1.25uV	
	()	帯域幅 -3dB 500Hz 以上	
	500Hz (OP)	帯域幅 −60dB 2.0kHz以下	
	25111 (25)	帯域幅 -3dB 2.5kHz以上	
	2.5kHz (OP)	帯域幅 -60dB 5.2kHz以下	
	3.0kHz 帯は	帯域幅 -6dB 2.3kHz以上	
		帯域幅 -50dB 5.0kHz以下	
選択度		帯域幅 -3dB 5.5kHz 以上	
	5.5kHz (OP)	帯域幅 -60dB 11kHz以下	
	0.0111	帯域幅 -6dB 6.0kHz以上	
	6.0kHz	帯域幅 -50dB 20kHz以下	
(OP) はオプションのコリンズ	45111	帯域幅 -6dB 14kHz以上	
メカニカルフィルタ使用時の値	15kHz	帯域幅 -50dB 30kHz以下	
	00111	帯域幅 -6dB 27kHz以上	
	30kHz	帯域幅 -50dB 70kHz以下	
	110.11-	帯域幅 -6dB 90kHz以上	
	110kHz	帯域幅 -50dB 450kHz以下	
	220kHz	帯域幅 -6dB 200kHz以上	
	220KH2	帯域幅 -50dB 600kHz以下	
周波数安定度	±2.5ppm (0°C~+50°C)		
アンテナインピーダンス	50Ω N型×1 M型×1		
電源電圧	DC 12~16V (標準 DC	C13.5V)	
消費電流	1A(出力 1W 時)		
	メモリチャンネル 1000 CH (10 パンク x 100CH)		
<u>√</u>	サーチバンク 20 CH 周波数パスメモリ 2100CH (21 パンク ×100CH) プライオリティメモリー 1CH		
<del>χ</del> πυ—χχ			
低周波出力	1.7W (8Ω) THD 10% (DC 13.5V)		
外形寸法	217(W) X 100(H) X 260(D) mm (突起物を含まず)		
重量	3.5kg		
動作温度範囲	0°C ~ 50°C		
L	1		

# AR5000

## コミニケーション・レシーバー リファレンス・マニュアル

## [はじめに]

このたびはエーオーアール・コミニケーション・レシーバーAR5000をお 買い求めいただきましてありがとうございます。

本書はAR5000の多彩な機能の説明と、各機能を使用する場合の操作方法や注意事項など必要なことをまとめてあります。

はじめはどのような機能があるかをご 理解ください。

この説明書はすべての機能を使用目的 別に書かれていますので、必要な項目を 捜せば操作できるようにしてあります。 AR5000は豊富な機能があります ので受信状況や受信目的により最適な機 能を選んでご使用ください。

きっとご満足いただける機能と性能を 引き出すことができます。

本書はお読みになったあとも、保証書と一緒に大切に保管してください。

後日、ご使用中に操作などのわからないことや具合の悪いことが生じた時にお 役にたちます。

[安全上のご注意]では製品を安全に正しく使用していただき、あなたや周りの人々への危害や財産を守るための表示をしています。

その表示の意味と内容をよくご理解して から本文、及び取扱説明書をお読みくだ さい。

A ## /L	この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または傷害を
⚠警告	おったり、物的傷害などの発生が想定されます。
人公立	この表示を無視して操作されますと人が傷害を負ったり、物的傷害
◆注意	などの発生が想定されます。
•	この表示を無視して操作されますと感電、火災、故障の原因となり
B	ます。
	この表示は禁止の行為であることを表しています。この行為により
	機器の機能の低下、故障、火災、感電の原因になります。

## [安全上のご注意]

## ⚠警告

万一、焦げ臭いにおいのする場合や煙が出た場合は直ちに電源プラグを外して 煙が出なくなるのを確かめ販売店等に修理依頼してください。

濡れた手で、電源アダプター等の抜き差しはしないでください。

/∮〉 分解、改造をすると火災、感電、故障の原因となります。

万一、この機器を落としたり、破損した場合や、水などがかぶった場合には 販売店などにご連絡ください。そのまま使用すると危険です。

この機器の、内部を改造したり調整部などを動かす、E2PROMの内容を改 造した場合は動作や修理の保証はできません。

## ◆注意 安全に使用するために

付属の電源アダプターは本機以外に使用しないでください。

本機を受信機としての用途以外には使用にならないでください。

◆ 本機は乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。

◆ 電源アダプターは国内専用(100V)です。国外での使用はできません。

/<u>!</u>\

電源アダプターは上部の穴をふさがないように。 ほこりがたまったり、紙や布などで電源アダプタの上部の穴をふさがないよう にしてください。

コード類、本体、電源アダプターは無理に曲げたり、上に重い物をのせたりし 

◆ 付属品、純正品以外の電源アダプターは使用しないでください。

次のような場所での使用や設置はしないでください。

高くなる場所。

- ●炎天下の自動車の中や直射日光の当たる場所、暖房器具のそばなどで温度の
- 温度が非常に低い場所。
- ●湿度が高く露が付く場所、ホコリや油煙が多い場所など。
- ●通風の悪いすき間のない狭い場所に入れる。

介 この機器を自動車に設置する場合は12V⊖アース車専用です。

この機器が近くにテレビ、ラジオ、電子機器、医療機器に影響を与える時は、 使用しないでください。

外部アンテナを使用中に雷が発生した時は、アンテナ端子からアンテナ・ケー 

本機が汚れた場合は柔らかい綿の布などでふいてください。 ベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤などは使用しないでください。

お客様が受信した内容は、電波法上内容、存在を第三者に漏らしたり、そのことによ る行動を起こしたりすることが禁止されています。

# 目 次

はじめに3
安全上のご注意4
AR5000の特徴 ······6
第1章 各部名称と良く使用するキー 7
前面パネル ・・・・・・8
後面パネル9
L C D1 0
キーボード11
ファンクション・キー11
クリア・キー11
エントリー・キー12
アップ/ダウン・キー12
パス・キー12
第2章 VFO ······13
V F O1 4
周波数の入力15
VFOに周波数等を移す16
ステップ17
受信モード ・・・・・・・22
I F 帯域幅 · · · · · · · · · 2 3
V F O モード ·······24
オーディオ特性 ・・・・・・・・26
マニュアル・サーチ30
第3章 サーチ・モード31
サーチ機能 ・・・・・・・・・・・・・32
バンクリンク・グループ34
サーチ・プログラム ・・・・・・・40
サーチ・バンクの設定内容変更 ・・4 4
周波数パス ・・・・・・・・・・45
サーチ・データの消去48
第4章 スキャン・モード49
メモリch読み出し、スキャン ・・50
メモリch読み出し50
スキャン51
バンクリンク・グループ53
メモリchの書き込み ・・・・・・・58
メモリchの設定内容変更 ・・・・・59
メモリchの消去 ・・・・・・・・・・60
メモリchパス61

セレクト・スキャン68
第5章 時計機能の使用方法 ・・・・ 6 5
時刻セット ・・・・・・・・・・・・・6 €
時計機能67
アラーム・セット ・・・・・・・・・・・6 と
アラーム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スリープ・セット ・・・・・・・・7 (
スリープ ・・・・・・・・・・・7 0
第6章 その他の動作、登録 ・・・・71
プライオリティ・チャンネル ・・・・72
プライオリティchの登録 ・・・・・72
オフセット ・・・・・・・・・・・74
キーロック機能75
AGC76
アッテネーター ・・・・・・・・77
R F ゲイン7 8
アンテナ選択 ・・・・・・・・79
RFチューニング ····・・80
環境の登録81
オプションの操作87
オプションの取り付け ・・・・・・・92
第7章 外部端子 ・・・・・・・・・・95
ミュート端子 ・・・・・・・・・・9 6
ACC 196
ACC 298
R S 2 3 2 C 9 8
第8章 知っておきたいこと99
特殊操作100
オプション ・・・・・・・・102
操作上の注意事項 ・・・・・・・103
故障や動作不良と思う前に ・・・・104
AR5000-般仕様 ······106
アフターサービスについて ・・・・108
索引109

#### ■多チャンネル

◎10バンク、各バンク100チャンネル、サーチ・バンクは20バンク。

◎各サーチ・バンクには100個の周波 数パスがあります。

#### **■**ワイド・レンジ、オール・モード、オート・モード -------

- ◎10kHz(表示5kHz)~2600MHzまでをFM、AM、USB、LSB、CWすべてのモードが受信可能、IF帯域幅も自由に選べる。
- ◎DDSを採用により、すべての周波数で1Hzステップが可能。
- ◎受信周波数に合わせた高周波回路を採 用により高感度で混信の少ない受信が可 能。

- ◎高周波回路に電子同調回路を採用。
- (一部バンドパス・フィルターを使用。)
- ◎周波数を入力するだけで受信モード、 ステップ周波数、IF帯域幅などが自動 設定されるオート・モードを採用。
- (日本国内専用に設定してあります。)
- ◎ステップ・アジャスト機能。(すべての周波数ステップに対応できます。)

#### ■今までにない便利な機能


- ◎超高速サーチのサイバー・スキャン機能。
- ◎マルチVFO機能。
- ◎メイン、サブの2つのダイアル・ツマ ミを採用。
- メイン・ダイアルは回転の重さを変えられるブレーキ機能付き。
- ◎パソコンでコントロール可能。
- (音量やスケルチの設定もできます。)
- ◎自動アンテナ設定を行うことにより、 受信周波数により自動でアンテナ切り替 え可能。
- ◎バンクリンク・グループ機能で豊富なスキャン、サーチ機能の設定、登録が簡単便利。サーチ、スキャン別々に10プログラム可能。
- ◎大容量のEEPROMの使用によりメ モリ内容が消えません。
- ◎高安定度発振器(TCXO)を採用。 10MHzの外部基準周波数入力機能に よりさらに高安定度も可能。
- ◎デュープレックスなどの上下周波数を 受信可能なオフセット機能。

- ◎高周波増幅器のON/OFFが可能。(一部周波数をのぞく。)
- ◎アナログのSメーター採用により微妙な受信状態の変化がわかる。
- ◎キータッチ音、エラー音などのビープ 音の音量が変えられる。
- ◎オート・ストア(オート・メモリ)機 能。(ON/OFF可能。)
- ◎スリープ機能、目覚まし機能。
- ◎各種オーディオ・シグナリング・ユニットが組み込み可能。(一部オプション)
- ◎外部に検波回路やディコーダーなどが接続できるアクセサリー端子。
- ◎以下の切り替えは自動的に設定されますが、手動でも設定できます。
- ○各受信モードでIF帯域幅のIFフィルターを選ぶ。
- ○各種オーディオ・フィルターの組み合 わせ。
- ○AGCの時定数を選ぶ。
- ○自由にステップ周波数(1 H z から 9 9 9 . 9 9 8 H z ) を選ぶ。


## 第1章 各部名称と良く使用するキー

1.	1	[前面パネル] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.	2	[後面パネル] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.	3	[LCD]1
1.	4	[キーボード]1
1.	5	[ファンクション・キー]1
		[クリア・キー]1]
1.	7	[エントリー・キー]12
1.	8	[アップ/ダウン・キー]12
1.	9	「パマ・キー」

## 説明の中の記号の意味



## 1.1「前面パネル]



ヘッドフォン端子 ヘッドフォン、イヤホーンに使用します。

電源キー 電源のON/OFFを行います。

NOTE 外部電源を外す時は、必ず本体の電源キーによりセットの 電源を切ってから外してください。

Sメーター 受信信号の強さを表します。

LCD 周波数の表示や各種の表示を行います。

アクセサリー端子1 音声入出力など。 使用方法は(**☞**.p96)を参照してください。

音量ツマミ 音量を変えます。

スケルチ・ツマミ 受信信号がないときの雑音を消します。

スピーカーホーン構造になっております。

メイン・ダイアル 周波数を動かしたり、チャンネルを変えたりいろいろに使います。

ブレーキ ブレーキは図の位置が軽い状態、下側にするとブレーキがかかり

[メイン・ダイアル]を回すのが重くなります。

サブ・ダイアル サブ・ダイアルはVFO時は、ほぼメイン・ダイアルと同じように

使用します。サーチ、スキャン時にはバンクを切り替えます。


各種設定時には設定内容の選択を行います。

脚 付属の脚用スペーサーはネジになっていますので、組み合わせによ



り本体の高さを変えたり、前 面部を上げたりできます。

## 1.2「後面パネル]



電源端子 付属のAC電源アダプターをつなぎます。

車などでご使用の場合は必ず専用のコネクタを使用してください。

+/-の接続を間違えないでください。

アクセサリー端子2 オプションの増設アンテナ端子に使用します。 (♥ p. p. 9.8)

スピーカー端子外部スピーカーを使用する場合に使用します。

ミュート端子 送信機とつなぎます。 送信時には受信機能を停止します。

NOTE ミュート端子を使用の場合は必ず(☞.p96)をご覧ください。

RS232C端子 9ピン・タイプのRS232C端子です。

IF外部出力端子 10.7MHzのIF信号を取り出すBNC端子です。

(r. p84)


アンテナ端子1 N型コネクタです。(cr. p 7 9)

アンテナ端子を1番にするとこの端子につながります。

N型コネクタは高い周波数でも使用できるコネクタです。


アンテナ端子2 M型コネクタです。アンテナ端子を2番にするとつながります。

標準周波数入力 10MHz入力BNC端子です。 (☞, p86)



- 1 ビジー表示。(受信中の表示=音が出ているときの表示。)
- 2 **(FUNC)** キー表示。
- 3 アンテナ端子番号を表示。
- 4 リモート状態表示。 (RS232Cによるコントロール表示。)
- 5 キーロック表示。
- 6 目覚まし時計機能表示。
- 7 スリープ機能表示。
- 8 プライオリティ機能表示。
- 9 [N-SQL]でノイズ・スケルチ、[L-SQL]でレベル・スケルチ表示。
- 10 CTCSS機能表示。
- 11 受信モードを表示。
- 12 スキャン時に点灯。
- 13 ポーズ・スキャン機能表示。
- 14 ボイス・スキャン機能表示。
- 15 バンクリンクの機能表示。
- 16 バンク表示。及びサーチ表示
- 17 バンク番号表示。
- 18 アッテネーター表示。 [ATT00dB]=OFF [ATT10dB]=ON
- 19 周波数、テキスト、入力項目などの表示。
- 20 RF(高周波)アンプ使用表示。
- 21 ステップ入力表示、ステップ・アジャスト動作時表示。
- 22 オート・モード機能表示。
- 23 オフセット(受信周波数を指定された周波数ぶん上下にずらす)機能表示。
- 24 [=]はAGC OFF表示。
- 25 IF帯域幅表示。
- 26 チャンネル・パス、周波数パス表示。
- 27 サーチ時オート・ストア機能表示。
- 28 チャンネル番号表示。及びサーチ表示

## 1.4 [キーボード]



## 1.5 「ファンクション・キー]



- 1、[FUNC] キーを押す。
- ◎LCD左上部に「FUNC」と出ます。
- 2、次に「 ]内のキーを押す。 ○再度 [FUNC] キーを押すと、「FUNC」の表 示が消え、解除されます。
- 3、([FUNC] + [ ] 1 秒間操作) キー の場合。



[FUNC] キーを先に押し、次に[]内 のキーを約1秒間押しつづける操作です。

## 16「クリア・キー]

		······
}[了間違えた時は	(כום)	
∫   ヺ 胆済され味け	11.181	七一太押士
〉 一 田姓んた时は	ربيون	7 61790
	~~~~~~~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「CLR」 キーは各種操作を行った場合、元 の受信動作状態に復帰するためのキーで す。

操作がわからなくなった場合、間違え た場合に押してください。

- ◎ [CLR] キーを押すと元のスキャン、サ ーチ、VFOなどのモードに戻ります。
- ◎複数の設定項目がある場合、設定項目 は元の設定に戻ります。

## 1.7「エントリー・キー]

## 「デ 入力したデータを確定、登録します。

## ■【MHz】キーを押すと入力した内容を登 録します。

- ◎以後 [MHz] では説明上わかりにくい場 合がありますので「FNT」と表します。
- ◎周波数入力時などでは「WHz」と表す場 合もあります。
- ■リモート・モードから抜けだし、キー 操作などができるようになります。

#### MHz 同じです。

#### ■サーチ/スキャン時

( .p. 44、59) を参照してくださ

#### 

入力されている設定項目を一時的に変更 する。

● 「前 1 秒押し。

入力されている設定項目を変更する。

## 1. 8 「アップ/ダウン・キー]

# ーはいろいろな所で使用されます。

**■**◎設定項目入力時

複数の設定がある場合に設定項目の選 択を行います。

#### ■VFO時

周波数をステップ周波数で上下に変更 します。

#### ■サーチ、スキャン時

サーチの方向を変えたり、検索の再開 をさせます。

#### ■テキスト入力時

UP キーでカーソルが右に (DOWN) キ ーで同じく左に動きます。

UP DOWN キー1秒押すと前か、次の 設定項目に移ります。

## 1.9「パス・キー]

# 「PASS」キーは動作を理解してから使用ください。

スキャン、サーチ時に使用する場合、 特に注意して使用ください。

周波数パスやメモリchパスに登録さ れて、以後その周波数を受信しなくなり

■周波数パスの登録やメモリchパスの 設定、解除。

#### ■設定項目入力時。

初期値や前回の値がある場合はOFF と設定値を選ぶ場合に使用します。

■各種の消去、解除の項目で消去や解除 を実行します。

# 第2章 VFO

2. 1 [VFO]1 4
1)各VFOの切り替え14
2. 2 [周波数の入力]15
1) 数字キーによる周波数入力15
2) 数字キー入力時の修正15
3) [ダイアル] による周波数変更15
2. 3 [VFOに周波数等を移す] ······1 6
1) サーチの周波数から移す16
2) スキャンの周波数から移す16
3) VFOを他のVFOにコピーする ······1 €
2. 4 [ステップ]17
1) ステップの登録 ・・・・・・・・・17
2) ステップ・アジャストの登録 ・・・・・・・・1 9
3) サブ・ダイアルの設定21
2. 5 [受信モード]2 2
1)オート・モードを選ぶ22
2)手動でモードを選ぶ22
2. 6 [IF帯域幅]2 8
2. 7 [VFO E-F]2
1) ディレー時間2 4
2) レベル・スケルチ2
3) ボイス (オーディオ) スケルチ2 5
2. 8 [オーディオ特性]2 6
1) ローパス・フィルター ・・・・・・・2 6
2) ハイパス・フィルター ・・・・・・・・・・・2′
3) ディエンファシス ・・・・・・・・・・・・・・・・2'
4) CWピッチ ······2 8
5) 音声入力選択 · · · · · · · 2 !
2. 9 [マニュアル・サーチ]3

## 2. 1 [VFO]

「F [VFO]動作は周波数や各種の設定、などの操作を行うことができます。
VFO キーを押すことによりVFOになります。

 $\blacksquare$  [VFO-A] [VFO-B]

VFO-AからVFO-Eの5つの

[VFO-C][VFO-D]

VFOがあります。

[VFO-E] のどれかを表示します。

各VFOは次のように使用目的が分けられています。

#### ■各VFOの使用方法

VFO-A

VFO-B

VFO-A、B間のマニュアル・サーチ。

V F O - C

VFO-D

サーチからの周波数が入ります。

VFO-E

メモリchからの周波数が入ります。 (スキャン時)

■各VFOは独立した周波数、モード、ステップ等を持つことができます。

#### 1)各VFOの切り替え

(VFO) キーを押すと表示の[A]、
 [B]、[C]、[D]、[E]が切り替わります。

NOTE VFOを切り替える時(VFO) のキーを押す時間が長いとマニュアル・サーチになります。

アンテナ端子番号 N-SQLは通常スケルチ動作を表します。



受信周波数

220kはIF帯域幅を表します。

LCD表示の意味

【BUSY】は受信していることを表します。

[ATT00dB]はアッテネーター0dBを表します。

[AMP]は高周波増幅器が働いていることを表します。

## 。。「周波数の入力]

	えます。
1)数字キーによる周波数入力	
■[VFO]動作の時に直接 [数字] キー	するときはすべて同じように入力します。
で受信周波数を入力します。	●[VFO]動作にするには [VFO] キーを
■サーチのプログラムなど周波数を登録	押す。
操 作	
1、[数字] キーで周波数を入力	◎3.0MHz以下の場合は[kHz]表
●MHz単位で入力する場合。	示になります。
例1)[81.3MHz]を入力する。	入力するときはMHz単位、kHz
8 1 · 3 MHz	単位、どちらでもできます。
([MHz] キー=「ENT]) と入力する。	
<b>8</b> 1 3 MHz と入力すると	例4)954kHzの場合=0.954
813MHzになります。	МНz
	• 9 5 4 (MHz)
● k H z 単位で入力する場合。	0 · 9 5 4 MHz
例2) [1 1 3 4 k H z]を入力する。	または <b>9 5 4 k</b> Hz
1 1 3 4 (kHz)	すべて同じです。
例3)[81.3MHz]=81300k	
H z を入力する。	
8 1 3 0 0 kHz	
MHz表示例	k H z 表示例

#### MHz表示例

# ИЯ

FΜ VЯ 8 13000000™ ... 15 . 1134000 ....

#### 2)数字キー入力時の修正

- ■間違った [数字] キーを押した場合 **UP** キーで1文字ずつ戻ります。
- 例) 85,4MHzの入力の場合
- 8 5 1 UP · 4

MHz ↑間違って押した数字

[UP] キーを押すと[1] が消えます。

#### 3) 「ダイアル」による周波数変更 —

- 1、[メイン・ダイアル]を回すことに より受信周波数を変えられます。
- (UP) (DOWN) キーでも同じです。
- ◎各VFOに登録してある周波数ステッ プで受信周波数が上下します。
- 2、[サブ・ダイアル] を回すことによ り受信周波数を変えられます。
- ◎ [サブ・ダイアル] はメイン・ダイア ルとは別のステップ周波数にできます。 第2章4項(II.p21)を参照して ください。

## 2. 3 [VFOに周波数等を移す]

各VFOは周波数以外にステップ、モード、サブ・ダイアル・ステップなどのデータを各々に持っています。

#### 1) サーチの周波数から移す




サーチの時はバンク表示のみになる チャンネル番号表示部には【SR】の 文字が表示される。

操作

- 1、受信信号で停止中。
- **SRCH** キー、または **(ENT**) を押す。
- ◎受信していた周波数で [VFO-D] になります。
- 2、検索している状態。
- (SRCH) キーを押す。
- ◎押された時の周波数で [VFO-D]になります。

#### 2) スキャンの周波数から移す



メモリch読み出し時には[SCAN]の文字が消えます。

學 作

- 1、メモリch読み出し時、または受信信号で停止中。
- [ENT] を押す。
- ◎ [VFO-E] がメモリchの周波数 になります。
- 2、スキャン検索時
- (SCAN) キー、「ENT」と2つ順番に押す。
- ◎ [VFO-E] がメモリchの周波数 になります。
  - (一度メモリch読み出し状態にします。)

#### 3) VFOを他のVFOにコピーする

■VFO間でも周波数や設定のコピーができます。

操作

- 1、[VFO]動作の状態で「ENT」を
   1秒間押す。
- ◎この状態で「ENT」を再度押すとメモリ c h 書き込みになります。(図例1)
- 2、 ・ キーを押す。 (図例2)
- 3、コピーしたいVFOの [数字] キー を押す。

VFOコピー表示例1

- ◎ [VFO-A]は 1 、 [VFO-B]は 2 ~ [VFO-E]は 5 です。
- ◎コピー先のVFOの内容が表示されます。
- 4、「FNT」を押す。コピーされます。
- ●間違えた場合は CLR キーを押す。 再度始めからやりなおしてください。

VFOコピー表示例2

1134000m -->



## 2. 4 [ステップ] STEP

ステップは受信周波数と次の受信周波数との間隔のことです。

オート・モードで自動的に設定されます。

AR5000の日本仕様はオート・モードでカバーされていますので、一部の特別な周波数を受信する以外は設定の必要はありません。

■ [数字] キーで受信周波数を入力する と設定されているステップに関係なしに 入力された周波数を受信できます。

しかし、ダイアル等の操作を行うと設 定されているステップにより周波数が変 わってしまいます。 ■ステップ登録項目ではオート・モード は選べません。

「MODE」 キーを 1 秒間押すことでオート・モードになります。

■ステップを変更するとオート・モード がはずれ、モード、IF帯域幅等が設定 する前の状態で設定されます。



ステップ周波数は上記のようにA局、B局、C局など、等間隔に並んでいます。

★OTE 各VFO、メモリch、サーチ・バンクは個々にステップ、サブ・ダイアルなどのデータを持っているのでVFOを切り替えるとそのVFOの状態に変わります。

- ■この設定内容には次の項目があります。
- 1)ステップ周波数の登録
- 2) ステップ・アジャストの設定
- 3) サブ・ダイアルのステップ周波数の 設定

#### 1)ステップの登録

- ■基本のステップ周波数は、受信周波数 をステップ周波数で割り切れる必要があ ります。
- 例) 受信周波数 / ステップ周波数 = 整数(小数点のない数字)

433.200MHz/20kHz (0.02MHz) 割り切れます 152.010MHz/20kHz 割り切れません

- ◎割り切れない場合には、ステップ・ア ジャスト操作を行いませんと目的の受信 周波数になりません。
- ■周波数ステップの設定範囲 最小 1 H z 最大 9 9 9 . 9 9 9 k H z です。

#### ダイアルで選ぶ

■SSB/CWモードの場合。 オート・モードでは10Hz指定が多い。 細かすぎる場合50Hzや100Hzに い。 する。

1 k H z 以上で周波数を動かす場合に は〔サブ・ダイアル〕を使用した方が良

操

STEP キーを押す。

- ◎右図のように表示されます。
- 2、「サブ・ダイアル」で目的のステッ プを捜す。
- ◎次の中から選べます。

0.001(1Hz), 0.010(10Hz),

0.050

0.100(100Hz),

0.500(500Hz), 1.000(1kHz),

5.000(5k)

6.250

9.000

10.000(10k)

12.500

20,000

25,000,

30,000,


50,000

100,000,

5 0 0 . 0 0 0 (500kHz)

3、「ENT」を押す。登録されます。





#### 手動で登録する

- ■ここでは「VFO」動作時の入力方法 で表していますが、サーチ・プログラム などでも同じように入力できます。
- [数字] キーで入力できるのは 0.0  $0.1 \text{ (kHz)} \sim 9.99.999 \text{ (kH}$ z)までのすべてのステップが入力でき ます。

NOTE ダイアルで選ぶステップ以外 のステップを入力する場合には、 ステップ・アジャスト機能を併用す る場合が多いです。

操

- STEP キーを押す。
- 2、[数字]キーでステップ周波数を入 力する。

例1) 20kHzステップの場合。

2 0 kHz (ENT でも良い)

●間違えた場合 UP キーで1 文字ずつ 戻ります。

例2)

5 (1) (UP) (-) (4) (FNT)

↑間違って押した[1] が「UP」キーで消えます。

5.4 k H z が入力される

3、「ENT」を押す。登録されます。

#### 2) ステップ・アジャストの登録

ステップ・アジャストは受信周波数がステップ周波数で割り切れない、特殊な周 放数配列でも、周波数を正確に合わせることができます。 オート・モードで自動的に設定されます。

■オート・モードを選んだ場合には自動 的にステップ・アジャストが行われます。

ステップ・アジャスト表示例

■ステップ・アジャスト機能は通常のステップ周波数を基礎に指定のアジャスト 周波数を自動的に加える弊社独自の方法 を採用しています。



例1) 20kHzステップ、10kステップ・アジャストした場合 基礎周波数とは正常な20kステップで計算した内部処理上の周波数です

148.00 148.02 148.04 148.06 148.08 148.10 148.12 ←基礎周波数

| 20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz | 20kHz | ←ステップ周波数 
| +10k | ←アジャスト周波数 
| 148.01 148.03 148.05 148.07 148.09 148.11 148.13 ←受信周波数 
| 基礎周波数+10k | アジャスト周波数 | 三受信周波数となります。

例2) 15kHzステップ 5kステップ・アジャストした場合

58. 440 58. 455 58. 470 58. 485 58. 500 58. 515 58. 530 ←基礎周波数

15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz 15kHz ←ステップ周波数

+5k +5k +5k +5k +5k +5k +5k +5k ←アジャスト周波数

58. 445 58. 460 58. 475 58. 490 58. 505 58. 520 58. 535 ←受信周波数

2 例は実際にオート・モードで設定され ています。 ◎ステップ・アジャスト周波数はステップ局波数より必ず小さい数になります。

◎基礎周波数は(受信周波数/ステップ 周波数=整数)で割り切れる周波数です。 上記の条件により一定の間隔 (ステップ) に配置してあるすべての周波数に対応することができます。

■ステップ・アジャストの計算方法。 ◎実際にはサーチ・プログラム以外自動 で計算されますのでこの計算は必要あり ません。

周波数が次のように並んでいた場合。

(実際には使用されていません。)

145,210 145,224

145.238 145.252

145,266 145.280

145,294 145,308 ◎ステップ周波数を調べます。

145.224 - 145.210 =

14kHzステップで並んでいます。

◎14k間隔の基礎周波数を計算します。  $145.210 \div 0.014 = 10372$ 

.142~ 整数で割り切れません。

この場合10372,142~ の小数 点以下を取り「10372]と整数にし ます。

 $0.014 \times 10372 = 145.208$ 

· · · · · が基礎周波数となります。 145.210-145.208=0.0

200.002MHz = 2kHz Mzップ・アジャスト周波数となります。

Oこれにより"14kステップ、2kス テップ・アジャスト"すれば上記の周波 数を受信することができます。

#### 

操作例) 先の145.210MHz、14kステップで練習して見ましょう。

1 (VFO)

「VFO] 動作にする

2 (STEP) (PASS) 1 4 🗵 1 (FNT)

ステップ・アジャストモードと

ステップ周波数を入力する

3、 1 4 5 • 2 1 • 周波数を入力する [メイン・ダイアル] を回すと先の周波数になります。確認してください。 図 1

VН

1452 10000™... ИЯ

- ●始めに [VFO] 動作にしておきます。 (STEP) キーを押す。
- **◎[STEP]が表示されます。**
- 2、(PASS) キーを押す。
- ◎ステップ周波数表示の前に「※」が表示 されます。
- ◎再度押すと消えます。
- 3、ステップ周波数を[サブ・ダイアル]、 [数字] キーなどで入力する。
- ◎ [数字] キーの場合は [kHz] 、 [MHz] キーで確定する。

- 4、「FNT」を押す。登録されます。
- ◎確認してみましょう。

再度(STEP)キーを押し、「UP」(DOWN) キーを押すと順次表示されます。

「STEP-ADJ 表示で計算された周 波数が表示されます。

◎ [メイン・ダイアル] や UP (DOWN) キーで操作すると計算通り変わります。

#### ----------------- 手動でステップ・アジャストの登録 -------

- [VFO]動作にしておきます。
- 5、ステップ・アジャスト周波数をステ ップと同じように入力する。

(STEP) キーを押す。

6、「ENT」を押す。登録されます。

- 2、(PASS) キーを押す。
- ◎ステップ周波数表示の前に[∦]が表示 されます。
- 3、ステップ周波数を入力する。
- [数字] キーで入力し、[kHz] キーを 押す。
- ◎ [サブ・ダイアル] の時は押さない。
- 4、 **UP** キーを押す。

**MOTE** VFOの時、ステップ・アジ ャストされた状態では [メイン・ダ イアル] や [UP]、 (DOWN) キーで周 波数を変えてください。

[数字] キーで周波数を入力すると 入力された周波数でステップ・アジ ャストされます。

表示例 STEPと表示



表示例 STEP-ADJと表示



#### 3) サブ・ダイアルの設定

[**ਭ**] [メイン・ダイアル] と [サブ・ダイアル] は違う動作を行えます。

■サブ・ダイアルはメイン・ダイアルと は別に周波数ステップを持つことができ ます。

◎ステップが細かいSSBやCWモード などで早く周波数を変える場合や、大き く変える場合などに便利です。

◎次の11種類の中から選びます。

MAIN メイン・ダイアルと同じス テップになります。

 $\times 10$ メイン・ダイアルの10倍 のステップになります。

0.1 kHz 0.5 k H z 1.0 k H z, 5.0 kHz 50.0kHz 10.0 kHz 100.0kHz, 500.0kHz 1000.0kHz

■各VFOごとやメモリchごとに別々 の値を持つことができます。

1、STEP を押す。 ● [UP] キーを押す。

右図ように[SUB]と表示される。

2、[サブ・ダイアル]を回す。 [□] X 1□]などと変わります。 3、「ENT」を押す。登録されます。

サブ・ダイアル設定の表示例



## 2 5 「受信モード」 MODE

LF オート・モードでは自動的に設定されます。 手動でも設定できます。

- ■受信モード(特にFM)は受信 I F帯 域幅を選ばないと正常に受信できない場 合があります。
- ■手動により受信モードを変更するとオ ート・モードがはずれ、ステップ、IF 帯域幅等が設定する前の状態で登録され ます。
- ■この項目には次の設定があります。
  - 1) オート・モードを選ぶ。
  - 2)手動でモードを選ぶ。

#### 1)オート・モードを選ぶ

1、[MODE] キー1 秒間押す。 ◎オート・モードになります。 【AUTO】と表示される



#### 2)手動でモードを選ぶ

■今までのワイドFMやナローFMはす ベてFMに統一されています。

ワイドやナローの違いは中間周波数に 用いられている中間周波数(IF)のフ ィルター帯域幅とFM検波回路、ディエ ンファシスの特性の違いです。

実際には次のIF帯域幅の表にあるよ

- (MODE) キーを押す。
- ◎現在の受信モードが右図のように表 示されます。
- 2、[サブ・ダイアル] により目的のモ 3、「ENT」を押す。登録されます。 ードが表示されるまで回す。
- ◎受信モードの並びは [サブ・ダイアル] を右回転した場合

FM AM LSB USB CW の順に並んでいます。 うにFMのディビエーション(変調周波 数幅) は使用目的により各種の帯域幅が

AR5000ではIF帯域幅の設定や オーディオ特性の設定により、きめ細か にFMを選別できます。

表示例

MODE FM

用いられています。

ИΒ

- NOTE 受信モード選択で【サブ・ダ イアル] を回してもオート・モード は選べません。
- ◎ (MODE) キーを1秒以上押すとオー ト・モードになります。

## 2. 6 「IF帯域幅] IFBW

## 「フォート・モードでは自動的に設定されています。

■内部に組み込まれているIF(中間周 ■IF帯域幅を変更するとオート・モー 波数)フィルターの帯域幅は受信モード と関係無く選ぶことができますが、IF 帯域幅は受信モードと密接な関係があり ます。

適切なIF帯域幅をえらばないと混信 したり、音が割れたりします。

ドがはずれ、ステップ、モード等が設定 する前のになります。

■オプションの0.5 kフィルターの取 り付け、使用方法は(**□**, p93)を参 照してください。

受信モードとIF帯域幅の関係

_		>1.2 - 2421.
モード	IF帯域幅	使 用 内 容 例
FM	2 2 0 k	FM放送
FM	1 1 0 k	テレビの音声
FM	110k または301	放送用中継、ワイヤレス・マイクなど
FM	1 5 k	一般業務無線、アマチュア無線、無線電話
		V、UHFではほとんどこのモードです。
FM	6 k	一部の電話など 最近だんだん増えています。
AM	6k または15k	中波放送、V、UHF航空機(エアーバンド)
AM	6 k	短波放送
USB	3 k	アマチュア無線、HF航空機、短波通信
LSB	3 k	アマチュア無線
CW	3 k (0P 0.5 k)	船舶通信、アマチュア無線

中波放送などでは6kHzに設定されていますが、混信等がない場合には1F帯域幅を15kにし て、さらにオーディオ特性を変更すると高音がのびて音質が良くなります。

1、[IFBW] (FUNC)+ 3 操作) キーを押す。

◎必要なIF帯域幅は上記の表を参照し てください

2、 [サブ・ダイアル] で必要とする I 3、「ENT」を押す。登録されます。 F帯域幅を選ぶ。

## 2. 7 [VFO モード] V. MODE

「**『** VFO 、VFOサーチのスケルチ動作を便利にするための操作です。

■この設定は [VFO-A] から [VFO-E] すべてに対して共通に動作します。

◎操作方法は操作順に連番にしてあります。

■この設定内容には次の項目があります。

①ディレー時間

②レベル・スケルチ

③ボイス(オーディオ)スケルチ

#### 1)ディレー時間

受信信号がレベル・スケルチ、ボイス・スケルチなどの設定を行った項目が設定 値以下に信号がなってからミュート(消音)するまでの時間を設定します。

■レベル、ボイス・スケルチの両方とも 設定した場合には、どちらか片方でも設 定以下になった場合に動作します。 は関係なしに、すぐにミュートします。

■ディレー時間の設定範囲は次の通りです。

◎OFF、0.1~9.9秒

◎0.0秒は「OFF」となります。

■受信信号が無くなった場合(通常のスケルチが閉じた場合)にはこの設定時間

操作

1、[V. MODE] (FUNC) + (VFO) 操作) キーを押す。

表示例

DELAY 20

V - 1

- 2、 [サブ・ダイアル] を回して時間を 選ぶ。
- (PASS) キーで2.0秒 (ON)、OF Fが切り替わります。

3、 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。

#### 2)レベル・スケルチ

LF 受信信号が指定した値より強い場合に受信します。

- ■信号の強さが設定値より弱くなります と音声がミュート(消音)されます。
- ■この設定をON(数字表示状態)の状態にすると、表示数字の変化に合わせて [Sメーター]が振れるので目的の信号強度がわかります。
- ◎メーターの振れを[5]と指定した場合 [Sメーター]が[5]以上振れる信号を受信した時に受信音がでます。

(VFOサーチ時は停止します。)

- ■設定範囲は次の通りです。
  - $\bigcirc$ OFF,  $1\sim255$
  - ◎0は[OFF]になります。

操作

り替えになります。

4、 [サブ・ダイアル] で目的の数値を 選ぶ。


- **(PASS)** キーで前回の設定値とOFFの切
- ◎[Sメーター]の振れを目的の値に 合わせます。
- 5、 UP キーを押し、次の項目画面に移ります。

◎この設定を行うと [VFO]動作の時、 LCDには右図のようにレベル・スケル チ機能が動作していることを表示します。 SQLが[L-SQL]と表示されます。

#### 設定時の表示画面例

r-20 105 N-

レベル・スケルチ表示例



#### 3)ボイス(オーディオ)・スケルチ

「T 音声などの変調音がない無変調信号をミュート(消音)します。

- ■音声の大きさが設定値より弱くなりま すとミュートします。
- ◎常時電波が出ていて通信を行う信号を 受信する場合などに便利です。
- ■音声の検出レベルを選べます。
  この検出レベル設定には音声などの変

₩ *V*=

6、[サブ・ダイアル]を回す。 数字の前に[\*\*]が表示されます。

◎[\*]が表示されている時はボイス・スケルチが音声を検出している音量です。

(話している時に点灯し、しゃべっていない時に消える程度が適当です。)

- (PASS) キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。
- 7、「ENT」を押す。登録されます。

調信号がある受信信号を受信しながら設 定を行います。

(AF, GAIN [音量ボリューム] の 位置には影響されません。)


- ◎設定範囲は次の通りです。
- OFF,  $1 \sim 255$
- 0は「OFF」になります。

設定時の表示画面例

ναιτε \* 150 ν-

◎この設定を行うと [VFO] 動作の時、 LCDには下図のように [VCS]と表示 され、ボイス・スケルチ機能が動作して いることを表示します。

ボイス・スケルチ実行時の表示例



## 2.8 「オーディオ特性] AF. SET

**ヺ**受信音質の調整を行います。自動的に設定されますが手動による設定もできます。

■オーディオ特性は受信モードと I F帯 域幅により設定されます。

手動でモードやIF帯域幅を変えても (オート・モードが外れても) 自動設定 されます。

またオーディオ特性を手動で設定する こともできますので、音質を自由に変更 することができます。

■オーディオ特性を変更するとオート・ モードがはずれ、ステップ、モード等が 設定する前の状態になります。

◎オーディオ特性の項目には5種類あり

→ローパス・フィルター(ハイカット・フィルター)はどの周波数までの音を出す かの設定をします。

- 1) 月-1 PF ¬□ □ーパス・フィルター ←この項目を使用します。
- 2) A-HPF 3NN

ハイパス・フィルター

3) TEFNE THRU

ディエンファシス

4) CMPITCH DY

CWピッチ

5) HUDIO INT

音声入力選択

- ■ローパス・フィルター(高音をどの周 ■ローパス・フィルターは次のように自 波数から切るか) のカットオフ周波数は 3.0 k, 4.0 k, 6.0 k, 12.0 k の4種類があります。
  - 動設定されます。

I F帯域幅	ローパス
0,5~15kHz	3.0 k
30kHz以上	12.0 k

1, [AF. SET]

((FUNC) + (MODE) 操作) キーを押す。

表示例

- 2、「サブ・ダイアル」を回して選ぶ。
- @3.0k, 4.0k, 6.0k, 12.0k の中から選びます。

A-LPF 30... VЯ

- 3、「ENT」を押す。登録されます。
- UP キーを押すと次の設定項目に移ります。

2) ハイパス・フィルター

→ハイパス・フィルター(ローカット・フィルター)はどの低域周波数から出すか の設定をします。

1) A-I PF 3.0

ローパス・フィルター

2) 日-HPF ∃□□ ハイパス・フィルター ←この項目を使用します。

3) JEENP THRU

ディエンファシス

4) CWPITCH DY

CWピッチ

5) AUIIO INT

音声入力選択

■ハイパス・フィルター(低音をどの周 波数から切るか)のカットオフ周波数は 動設定されます。 50Hz, 200Hz, 300Hz,

400Hz の4種類があります。

■CTCSSを用いている通信の受信を 行う場合は300Hz~400Hzを選 ばないとブーンというCTCSSの音が 聞こえることがあります。

■ハイパス・フィルターは次のように自

FM IF帯域幅	ハイパス
0.5~15kHz	300Hz
30kHz以上	50Hz

AM/USB/LSB 50Hz

表示例

操作

1. [AF. SET]

((FUNC) + (WODE) 操作) キーを押し、

「UP」キーを押す。(右図)

- 2、「サブ・ダイアル」を回して選ぶ。
- $\bigcirc 0.05 \, \text{kHz} \, (50 \, \text{Hz})$ 
  - 0.2 k H z (200 H z)
  - 0.3 k H z (300 H z)
  - 0.4 k H z (400 H z)

の中から選びます。

A-HPF 03 ...

3、「FNT」を押す。登録されます。

● [UP] キーを押すと次の設定項目に移 ります。

#### 3) ディエンファシス

「FィエンファシスはFMモードの時のみ必要です。

1) A-I PF 30

ローパス・フィルター

2) 日-日PF ヨПП ハイパス・フィルター

3) IEENP THRU ディエンファシス ←この項目を使用します。 4) CWPITCH DY

CWピッチ

5) AUDIO INT

音声入力選択

ディエンファシスはFM特有の回路で、 FMを受信した場合に高い周波数の音で 雑音が多くなる特性があり、これを補正 するための回路です。

FMの送信器側で高音を強調して出し (プリエンファシスといいます)、受信 側では逆に高音を減衰して再生すること により高音域の雑音を少なくしています。

THRU (スルー)、25μs、50μs、75μs、75μs、750μs の5種類の時定数があります。 (時定数の数字が大きいほど高音域の減衰が大きくなります。)

◎このディエンファシスはほとんど変更 する必要はありません。

■ディエンファシスは次のように自動設 定されます。

FM	
IF帯域幅	時定数
0.5~15kHz	7 5 0 μ s
30kHz以上	75μs

AM、LSB、USB、CW THRU (通過)

操作

1, [AF. SET]

((FUNC) + (MODE) 操作) キーを押し、

表示例

2、**UP** キーを2回押す。

DEENP THRU VA

3、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。

4、「FNT」を押す。登録されます。

● UP キーを押すと次の設定項目に移ります。

#### 4)CWピッチ

**宣**電信を受信する場合の音程を合わせます。

- 1) A-LPF 30
- ローパス・フィルター
- 2) A-HPF 300
- ハイパス・フィルター
- 3) JEENP THRU
- ディエンファシス
- 4) [WPIT[H □ Y CWピッチ ←この項目を使用します。
- 5) AUDIO INT
- 音声入力選択
- ■CWピッチはCW(電信)受信時、音のピッチ(音程=周波数)をここで指定した周波数に合わせると受信周波数表示と送信されている周波数が一致します。 ◎この設定はCW受信時に受信信号音を設定周波数にする機能ではありません。
- ■自分の受信しやすいピッチに合わせる ことができます。
  - 0,4 kHz (400 Hz)
  - 0.5 kHz \ 0.6 kHz
  - 0,7kHz,0,8kHz
  - 0.9 k H z 、1.1 k H z の 7 種類 があります。

表示例 1, [AF. SET] ([FUNC] + [MODE] 操作) キーを押し、 CMPITCH OH... νЯ 2、 **UP** キーを3回押す。 4、「FNT」を押す。登録されます。 3、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。 ●「UP」キーを押すと次の設定項目に移 ります。 5)音声入力選択 □ 外部にデコーダーを接続した場合に使用します。 1) A-I PF 3.0 ローパス・フィルター 2) A-HPF 300 ハイパス・フィルター 3) TEFNE THRU ディエンファシス 4) CWPITCH DY CWピッチ 5) 日川 □ TN T 音声入力選択 ←この項目を使用します。] ■オーディオ(音声)信号の入力を選び ◎外部オーディオ入力はアクセサリ端子 ます。 1 にあります。 (**☞**.p96)を参照してください。 INT (内部)、EXT (外部) の2種類があります。 1, [AF. SET] (FUNC) + WODE 表示例 操作)キーを押す。

2、「UP」キーを4回押す。

または (DOWN) キーを1回押す。

「サブ・ダイアル」を回して選ぶ。
 INT(内部)、EXT(外部)
 の中から選びます。

4、「ENT」を押す。登録されます。

NOTE 外部ディコーダの接続をしないでEXTに切り替えると受信音が 出なくなります。

ИЯ

RUDIO INT ...

## 2.9 「マニュアル・サーチ]

## プログラムなしで簡単に行うことのできるサーチ機能です。

- ■マニュアル・サーチはVFOにより次のように動作します。
- 1) [VFO-A]、[VFO-B]の場合。
- ◎A、B-VFO間の周波数を検索します。
- (VFO-C]、[VFO-D]、
   (VFO-E]の場合。
- ◎ V F O の周波数から受信可能な上限周波数 (2600 MHz) から下限周波数 (5kHz) までのすべての周波数間を検索します。
- ◎上限または下限周波数まできましたら 検索方向を反転します。

- ■モード、ステップ、開始周波数ははじめに表示されているVFOの受信モード、ステップ等で始まります。
- ■検索条件は [VFO モード] の条件 で動作します。
- ◎オート・ストア、ポーズ・サーチ機能はありません。


#### 操作

- 1、[VFO] または[UP]、[DOWN] キー を約1秒間押す。
- ●検索方向は [メイン・ダイアル](UP) (DOWN) キーで変えられます。
- ●受信信号で停止時、 [メイン・ダイアル]、 (UP) (DOWN) キーにより次の検索を開始します。
- ●受信信号で停止時(PASS)キーを押すと VFO周波数パスに登録され、次の周波 数に移り検索を再開します。

周波数パスに登録すると以後VFOサーチ時にはこの周波数は受信しなくなります。

第3章5項(**☞**.p45)を参照してください。

[5尺]が表示されます。



マニュアル・サーチ状態例

- ●受信信号で停止中に「ENT」を押すと [VFO-D] が受信していた周波数に なります。
- 2、検索中に (VFO) キーを押すと元の [VFO] 動作に戻ります。


# 第3章 サーチモード

3. 1 [サーチ機能] SEARCH ······3 2
1) CYBER SEARCH (高速サーチ) ・・33
2) テキスト表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 3
3. 2 [サーチバンク・リンク・グループ]34
1) サーチ・バンクリンク・グループ番号34
2) バンクリンクのON/OFF ·····35
3) バンクを選ぶ36
4) ポーズ (フリー)・サーチ37
5) ディレー時間37
6) レベル・サーチ38
7) ボイス (オーディオ)・サーチ38
8) オート・ストア (メモリ) 機能39
3. 3 [サーチ・プログラム] ・・・・・・・・・・・・40
1) バンクを選ぶ41
2) 下側、上側周波数41
3) 受信モード4 2
4) I F帯域幅 ············4 2
5) ステップ周波数42
6) テキスト43
3. 4 [サーチ・バンクの設定内容変更] ・・・・・・4 4
1) 一時的変更 · · · · · · 4 4
2)変更を書き込む44
3. 5 [周波数パス] PASS ······45
1)周波数パス登録45
2) 周波数パス編集45
3) 周波数パス消去47
3. 6 [サーチ・データの消去] DELETE ···· 4 8


## 3.1 [サーチ機能] SEARCH

「デャーチはメモリされた上下の周波数間を指定のステップで電波を捜す機能です。

- ■AR5000におけるサーチは各種の条件や使用目的による組み合わせなどを行うことにより更に便利になります。
- ■スケルチ・ツマミの調整が適正でないと正常に動作しません SQ(スケルチ)ツマミは反時計方向 に一度回してから時計方向に回して音の止まる点に合わせてください。



SRCH キーを押すと次のように変わります。



- (SRCH) キーを押すと右図のように表示されスケルチが閉じているとき(音が出ていない状態のとき)は検索を始めます。
- ●受信信号で停止中に UP DOWN キーか [メイン・ダイアル] を回すと検索を再開します。
- UP (DOWN) キーまたは [メイン・ ダイアル] で検索方向を変えられます。
- (SRCH) キー (「ENT」停止中の時) を押すと受信している周波数で [VFO-D] に移ります。

バンク番号が表示される。



サーチ表示例 「「兄」と表示されます

MOTE サーチを中止して再度同じバンクを再開すると、前回中止した周波数から再開します。

バンクリンクされた状態で中止した周波数が終端周波数のそばの場合、すぐ次のバンクに切り替わり、指定したバンクでないような印象になります。

#### バンクを選ぶ

- 1、[数字] キーで入力する。
- ◎ 2 ~ 9 キーは直接02バンクから09バンクが選ばれます。
- ◎001バンクと01バンクを選ぶ場合は
- キーの後に または 1 キーを押す。
- ◎10~19バンクを選ぶ場合は 1

または [・] キーの後に [数字] キーを 2、「サブ・ダイアル」を回してバンク 押す。 操作例 01バンク を選ぶ場合。 0 1 操作 ◎サーチ・プログラムされているバンク 05バンク のみ選ばれます。 **5** 操作または **0 5** 操作 18バンク 8 操作 または **1 8** 操作 1) CYBER SEARCH (高速サーチ) 「ヨサーチの検索動作を更に高速に行うモードです。 ■サイバー・サーチ状態の時には周波数 表示やテキストの表示を行いません。 操作 1, [TEXT (CYBER)] ([FUNC] + [WHz] 1 秒操作) キーを押す。 14 ◎右図のように表示され高速サーチにな CYBER SRCH SR ります。 サーチ速度 高速サーチ 最大約45ステップ/秒 ます。 通常サーチ 約25ステップ/秒 ◎受信信号が沢山出ており、信号を受信 後停止条件の検出を行う処理がある場合。 CTCSS、トーン・エレミネータ(空 1 (CYBER)
 2 キーを押す。 線信号)、レベル・サーチ ◎通常サーチに戻ります。 ボイス (オーディオ) サーチ 次の設定を行うとサーチの検索速度がほ (信号音などの検出のために一時停止し なければならないからです。) んの少し遅くなります。 ◎アンテナをAUTOに設定するとアン 周波数パスが多い場合 テナ番号を捜し出す時間が掛かります。 (受信信号で停止後周波数パスを捜し、 ◎オート・モードに指定するとモード、 該当する周波数の場合は検索を再開しま ステップ等の確認、設定で時間が掛かり す。) 2) テキスト表示 **「 プ**サーチ・バンクに登録されたテキスト文字の表示を行います。 ■この時周波数の表示は行いません。 1、[TEXT] ((FUNC) + (MHz)操作) NOTE [MHz] キーはチョンと押すよ

キーを押す。

戻ります。

◎再度同じ操作を行うと周波数表示に

うにしてください。

ります。

長く押すと高速サーチの設定にな

## 3.2 「サーチ・バンクリンク・グループ]

プサーチ・バンクリンク・グループはバンクリンクや下記のサーチ条件設定を目的 別にグループに登録しておき、いつも設定値などを入れ直す必要なく同じ条件で 受信することができます。

■右の設定条件を変更した状態で受信し

た方が良いサーチ・バンクは忘れないように、必要なバンクのみバンクリンクしておくと良いでしょう。

(バンクリンクは1つでもできます。)

■サーチ・バンクリンク・グループは

10組あります。

1 つのサーチ・バンクリンク・グループには右の設定項目を登録できます。

設定内容 (操作順序順)

() は操作ダイアル、キー

◎サーチ・バンクリンク・グループ番号

(サブ・ダイアル)

①バンクリンクのON/OFF

([PASS])

②バンクリンクするバンク番号

③ポーズ・サーチ時間

(サブ・ダイアル、[PASS])

④ディレー時間

(サブ・ダイアル、PASS))

⑤レベル・サーチ

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑥ボイス (オーディオ) サーチ

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑦オート・ストア (オート・メモリ)

(サブ・ダイアル)

#### 1)サーチ・バンクリンク・グループ番号

「デバンクリンク・グループはサーチ/スキャン別々に10組ずつあります。

■第一画面(始めの画面)では次の項目

を設定登録できます。

- 1) バンクリンク・グループ番号
- バンクリンクのON/OFF バンクリンクグループの使用例
- 3) リンクするバンク番号

#### 設定表示

グループ 1 バンクリンク ON 01、05、09

ポーズ時間 10秒 オートストア ON

グループ2 バンクリンク OFF 11 (このバンク用)

レベル・サーチ 92 ボイス・サーチ125 グループ3 バンクリンク ON 02、08 ディレー時間 5秒

◎上記の設定例を参考に実際の受信内容 に合った設定内容で各グループの設定を 行ってください。

(初期には何も設定されていません)

■表示されているグループ1の設定内容 で動作します。

このグループは01、05、09とバンクリンクされています。

オート・ストアがONになっています ので長時間受信して新しい周波数を捜す のに便利です。

また、電波が出っぱなしでもポーズ時間たてば次の検索を開始しますので止まったままになることも無いです。


◎グループ2にはレベル・サーチが設定 されていますし、ボイス・サーチも設定 されています。

これにより、このバンク11のサーチ 周波数帯には強い電波が多く、無変調電 波も多い場合、このような設定になるで しょう。

- ◎グループ3は標準的な設定ですが、少 しディレー時間を長めに設定してあります。
- ■各グループの設定内容は後からでも自由に設定内容を変更できます。
- ●操作方法は操作順に連番にしてあります。
- ◎ UP 、 DOWN キーで目的の設定項目 まで行くことができます。

NOTE 設定途中でバンクリンク・グ ループ番号を変えますと、それまで 設定した項目が確定されます。





1, [SR. MODE]

(FUNC) + (SRCH) 操作) キーを押す。

2、始めにサーチ・バンクリンク・グル ープ番号を [サブ・ダイアル] で選びま す。

#### 2) バンクリソクのON/OFF

- { 「 デこの切り替えをONにしないとバンクリンクを行いません。
- ■表示されているサーチ・バンクリンク
- グループにおいてバンクリンク動作を
- 行う、行わないの選択をします。

操作

3、[PASS] キーを押す。


押すたびにONとOFFが反転します。

#### 3) バンクを選ぶ

□ 連続サーチ受信 (バンクリンク) したいバンク番号を選びます。

- ■バンクリンクされていないバンクならばそのバンクを繰り返しサーチします。
- ばそのバンクを繰り返しサーチします。
  ■もしサーチ動作しているバンクがバン
- ■10番~19番のバンク表示は数字下 部の点になります。
- ■もしサーチ動作しているハンクがハン クリンクされていて、バンクリンクがO Nの場合、バンクでは自動的に次のリン クされたバンクに移ります。
- ◎バンクリンクされているバンクならど れから始めても良い。
- ■下の例の場合、01、02、05バン クのどれかを選んだ場合はバンク番号順 にリンクされたバンクに移り変わります。

例) 01、02、05がバンクリンクされた場合。



操作

4、[数字] キーを押す。

◎押された数字のバンクがバンクリンク します。

再度同じ数字を押すと解除されます。

●10の位の場合は ・ キーを押して から [数字] キーを押す。

(数字の下の点で表示されます。)

- 5、ほかに変更項目がない場合は「ENT」 を押す。
- ●又は「UP」キーを押し、次の項目画面 に移ります。

#### 4) ボーズ (フリー)・サーチ

□ 一定時間受信したら再び次の周波数を捜し始める、流し聞き機能です。

■ポーズ・サーチは受信信号で停止後、

一定時間受信した後、検索を再開する動作を行います。

■時間の設定範囲は次の通りです。

◎OFF、01~60秒

◎00秒は[OFF]となりましてポーズ サーチ機能を行いません。

操作

6、[サブ・ダイアル]で選ぶ。

設定時の表示画面例


● [PASS] キーを押すど[OFF]になります。00の位置にしても[OFF]になります。

PRUSE ID SR

7、 UP キーを押し、次の項目画面に移ります。

◎この設定を行いサーチを実行するとLCDに右図のようにポーズ・サーチを行っていることを表示します。【PAUSE】と表示されます。

ポーズ・サーチ設定時表示例



#### 5)ディレー時間

□ 受信信号が切れてから、次の信号を捜し始めるまでの時間です。

■ディレー時間の設定が短いと相手の応答を待たずに次の周波数に移ってしまうし、長すぎると次の周波数に移るのが遅くなります。

◎【DELY HOLD】HOLDは一度 信号で停止すると [メイン・ダイアル] 、「UP」(DOWN)キーなどの操作を行うま で停止した状態を保持します。 ◎【DELY HOLD】を選んだ場合は

- ■時間の設定範囲は次の通りです。
- ◎OFF、0.1~9.9秒
  - 0.0は[OFF]と表示されます。

操作

8、 [サブ・ダイアル] を回して時間を 選ぶ。

● (PASS) キーで2.0秒、OFF、HO LDが切り替えになります。

9、 UP キーを押し、次の項目画面に移ります。

設定時の表示画面例

ーズ・サーチは無視されます。

JELAY 20 SR

#### 6)レベル・サーチ

- [] 受信信号が指定した値より強い場合に停止します。
- ■受信信号で停止中、信号の強さが設定 値より弱くなりますと検索を再開します。
- ■この設定をON(数字表示状態)の状 態にすると「Sメーター」が振れてくるの で目的の信号強度の振れにします。
- ◎メーターの振れを[9]と指定した場合 はSメーターが約9以上振れる信号を受 信した時に停止します。

作 操

- 10、「サブ・ダイアル」で目的の数値 を選びます。
- [PASS] キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。

この時Sメーターが数値に対応して振れ てくるので、目的の値に合わせます。

- 11、「UP」キーを押し、次の項目画面 に移ります。
- ◎この設定を行いサーチを実行すると、 LCDには右図のようにレベル・スケル

- ◎設定範囲は次の通りです。
  - $OFF, 1 \sim 255$
  - 0は「OFF」になります。

NOTE 200以上大きい数字を設定 すると停止しないことがあります。 ATTオートを選んだ場合、停止


レベルが変わることがあります。

#### 設定時の表示画面例

1-501 L-50 1015 SR

チ機能が動作していることを表示します。 SQLが[L-SQL]と表示されます。

レベル・サーチ表示例



#### 7)ボイス(オーディオ)・サーチ

「子音声などの変調音がない無変調信号をスキップします。

■ボイス・サーチは受信信号が無変調 (音声などがない状態) の時にスキップ します。

また、音声の大きさが設定値より弱く なりますと検索を再開します。

- ■音声の検出レベルを選べます。
- ◎この検出レベル設定時には目的の音声 信号またはそれに類する信号を受信して いなければなりません。

(AF.GAIN「音量ボリューム」の 位置には影響されません)

- ◎設定範囲は次の通りです。
  - OFF,  $1 \sim 255$
  - 0は「OFF」になります。
- ◎「※」が表示されている時の受信音量が 音声が検出されている(止まる)音量で す。

(話している時に点灯し、しゃべってい ない時に消える程度が適当です。)

NOTE 雑音が入ったような信号だと 変調信号の見極めができない場合が あるので、ハッキリと音声などが聞 こえる信号で合わせてください。

操作


- 12、[サブ・ダイアル]を回す。
- (PASS) キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。

13、 **UP** キーを押し、次の項目画面 に移ります。

◎この設定を行いサーチを実行するとL CDに右図のようにボイス・サーチを行っていることを表示します。【VCS】と表示されます。 ボイス・サーチ表示例

VOICE # 115 SR

ボイス・サーチ実行時の表示例



#### 8)オート・ストア (メモリ) 機能

「デサーチで受信した周波数を自動的にメモリchに書き込む機能です。

- ■書き込む条件、内容は次のとおりです。
- ◎書き込むバンクは[0]バンクです。
- ◎ブランク(空き)のメモリchがない場合は書き込みません。
- ◎もし同じ周波数が[0]バンク内のメモリchに書き込まれていたら、同じ周波数は書き込みません。

操作

- 14、[サブ・ダイアル]でON/ OFFを決定します。
- 15、この時 (PASS) キーを押すとバンク [0]のメモリchすべて消去されます。
- 16、「ENT」を押す。 終了します。
- ◎設定した各項目を確認したい場合は □UP)、「DOWN)キーを押すことで各項目 を確認できます。

約±10kHzの近接周波数が書き込まれていたら同じ周波数とみなします。


細かいステップを使用した場合などで は注意してください。

◎書き込まれたメモリchには書き込んだサーチ・バンクのテキストが書き込まれます。

設定時の表示画面例

ASTORE ON .... SR

オート・ストア実行時の表示例



# 3.3 [サーチ・プログラム]

<del></del>	<del></del>
「アサーチ・バンクに周波数などのデータを	
■すでに書き込まれているバンクの内容	タを消してください。 (新たに書き込
変更は書き込み時に元の内容が表示され	める数が少なくなってしまいます。)
ますので、変更したい箇所以外は「UP」	このような場合は一度バンクのサーチ
キーで送り、必要な項目の変更を行うこ	・データを消去してから新しいデータを
とができます。	書き込むと良いでしょう。サーチ・デ-
	夕を消去すると周波数パスが同時に消去
■周波数を今までと大きく変えた場合、	されます。
変更したバンクの古い周波数パスのデー	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
サーチ・プロ	グラムの例
サーチを行うための周波数などのプログ	モード、ステップなどはオート・モート
ラムを行います。	にする。
書き込み例) 1 4 5.1 2 0 MH 2 から	テキスト (タイトル) は【2M BAN
145.820MHzをバンク[3]に書	D]とする。
き込む。	
[SR.PROG]	サーチ・プログラム
[サブ・ダイアル] を回し【UP】を押す バ	ンク[3]を選ぶ 図1
1 4 5 · 1 2 WHz	] ロー(下側)周波数を入れる 図2
1 4 5 · 8 2 MHz	] ハイ(上側)周波数を入れる
[サブ・ダイアル] で 日口「〇 を選ぶ	図 3
UP	オート・モードを登録
[2] [サブ・ダイアル] で[2]を捜す [	UP 4 c[M] UP
1 で[ ] UP 3 [サブ・ź	ダイアル] で[]]]を捜す [UP] 図 4
3 で[月] UP 4 [サブ・:	ダイアル] で[N]を捜す UP
3 [サブ・ダイアル] で[]]を捜す	「ENT」を押し登録する
図1 元の周波数が表示される。	図 2 【MHz】を押す前
SAKK	E AA BANK
FM 03     1546 10000 15 HI	₩ FM 03
13-10-10-00-0 13-11-1	11312 13
図3 モードの選択	図4 Bの後に前のテキストが残っている
BANK	BANX
MOJE AUTO	ED MS TXT BME MS

#### 1)バンクを選ぶ

1, [SR,PROG]

3、 UP キーでバンク番号を決定する。

(**FUNC)** + **1** 操作) キーを押す。

◎バンク内の現在登録されている内容が表示さる。

- 2、目的のバンクでない場合。
- [サブ・ダイアル] でバンク番号を決

る。



現在入力されている上側または下側周波数の表示

HIが上側周波数を表します。 LOが下側周波数を表します。


#### 2)下側、上側周波数

**プ**サーチしたい範囲の上下周波数を入力します。

■下側周波数【LO】と、上側周波数 「HI】を入力します。 ■書き込み内容の一部変更の場合は変更 したい項目まで【UP】キーで送ることが できます。

◎実際に入力する場合には周波数の上下 にはそれほど注意する必要はありません。

AR5000が自動的に判断します。





操作

1、下側の周波数を [数字] キーで入力する。◎右図矢印部に【LO】と表示。



- 2、ENT で次の項目画面に移ります。
- 3、上側の周波数を [数字] キーで入力する。◎右図矢印部に[HI]と表示。



4、「FNT」で次の項目画面に移ります。

#### 3) 受信モード

プオート・モードを選ぶと検索中の受信周波数により自動的に受信モード、ステップ、IF帯域幅などが自動的に設定されます。

作

[サブ・ダイアル]でモードを選ぶ。
 (【AUTO】を選ぶと良いでしょう。)

MOJE AUTO

03 5R

UP キーを押し、次の項目画面に移ります。

#### 4 ) I F帯域幅

「**ア**受信モードが[AUTO]の時はこの入力はありません。

■ I F周波数の通過 I F帯域幅を選びます。

章 6 項 (**☞**. p 2 3 ) を参照してください。

受信モードとIF帯域幅の関係は第2

操作

1、[サブ・ダイアル]で目的のIF帯 域幅を選ぶ。

(0.5), 3.0, 6.0, 15.0, 30.0, 110.0, 220.0

上記の中から選びます。

◎0.5 k はオプションのフィルターの 設定、取り付けを行わないと表示されません。

 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。

#### 5)ステップ周波数

【『子受信モードが【AUTO】の時はこの入力はありません。

------

■受信モードが[AUTO]の時はこの入力はありません。

■ステップ・アジャストを行う時はステップの半分のアジャスト周波数の場合は

操 作

- 1 、[サブ・ダイアル]で目的のステップを選ぶ。
- [数字] キーで直接入力することもできます。
- [PASS] キーを押すことにより現在設定 したステップの半分のステップ・アジャ ストが設定できます。

(【\*】が表示されます。)

この項目で設定できますが、それ以外の アジャスト周波数の場合はサーチ実行中 に (STEP) を押し、そこで設定してくださ い。 第2章4項 ( $\mathbf{r}$ . p 19) を参照 してください。

 UP キーを押し、次の項目画面に 移ります。 6)テキスト

2M.	INI	ТХТ	03 82

カーソル表示(文字を入れる位置) 点が表示されます。

← [DOWN] キー UP キー→ カーソル位置が動きます。

[数字] キーを押すと次の文字になる。

◎同じ位置で何回でも [数字] キーを押せますので、適当に [数字] キーを押して目的の 文字に近い文字を捜してください。

操作

- 1、[数字] キーを押す。
- ◎最寄りの文字等を選ぶ。
- 2、[サブ・ダイアル]で目的の文字、 数字、記号を選ぶ。
- 3、 UP DOWN キーでカーソル(点) が左右に動きますのでカーソルを次の文 字に移し、その位置に次の文字を入力す る。

どの位置から入力しても良く、またカーソルを戻して文字を変えることもできます。

8 文字まで入ります。 (スペースも1 文字となります。)

4 、「ENT」を押す。登録されます。

### a 4 「サーチ・バンクの設定内容変更]

「一下、ステップなどは後から変更できます。

一時的変更とメモリ内容の変更と2種類あります。 ■サーチバンクの設定内容は後から変更

- を行うことができます。
- ◎各サーチ・バンクには次のデータが書 き込まれます。
- ◎①下側周波数
- ◎②上側周波数
  - ③最後の受信周波数
  - ④受信モード
  - ⑤ステップ周波数
  - ⑥ I F 帯域幅
- ◎⑦テキスト
  - ®ステップ・アジャスト
  - ⑨ハイパスフィルター
  - **መ**ローパスフィルター
  - のディエンファシス
  - ⑩アンテナ端子
  - ⑬オフセット周波数番号、方向
  - 個チューニング電圧 チューニング・モード
  - **⑤**アッテネーター
  - 16 AGCモード
  - **⑰サブ・**ステップ
  - OBCTCSS
  - (9)空線信号

③の最後の受信周波数はこのバンクで使 用された時に最後に使用された周波数で VFOからこのバンクを選んだ時などに この周波数から始まります。

■各項目の変更方法はVFOにおけるモ ードの変更と同じです。

最後の「FNT」の押し方により一時使用 か、メモリ内容の変更か決まります。

■、表で[◎] の受信周波数、テキスト などの変更が必要な場合はサーチ・プロ グラムで変更することができます。 ◎サーチ・プログラムで変更したいバン

クを選び、必要な所だけ変更します。

#### 1)一時的変更

■サーチバンクの内容を変えずに一時的 に受信状態を変更できます。

再度同じバンクにすると設定は変更さ れていません。

1、目的の項目の設定を行い、「ENT」を 押す。(通常の登録方法です。)

#### 2)変更を記録する

■サーチバンクの内容を変更できます。 います。

再度バンクにすると設定は変更されて

1、項目の設定を行い、最後に登録を行

う「FNT」を1秒間押す。

(E<sup>2</sup>PROMの内容が変更される)

(押し終わるとデータの変更を書き込み ます。)

### 3.5 「**周波数パス**] PASS

「 「 リーチ時、不要な電波で停止しないようにします。追加、削除ができます。

■周波数パス機能は、常に電波の出ている周波数、制御チャンネル、受信機内部 ビートなどの周波数を登録しておけばサ ーチ・モードで検索中に不要電波で停止 しないようにすることができます。

■周波数パスはバンクごとに登録管理されています。

◎1バンクにつき最大100個の周波数 を書き込めます。 20バンクとVFOサーチの21組、 各100周波数、計2100あります。

■周波数パスに登録後、このバンクでは この周波数は受信しません。

他のバンクには影響しません。

◎1つの周波数パスで登録周波数の上下 約10kHzの周波数をパスします。

SSBやCWモードなどの細かいステップの時は注意してください。

#### 1)周波数パス登録

■サーチ中、受信して停止している周波 数を登録します。 ■押した瞬間に受信していた周波数が周波数パスに登録されるので、その周波数をパスして次の検索を始めます。

操作

1、**PASS** キーを押す。

#### 2)周波数バス編集

操作例) [PASS] キーを約1秒間押す。

[サブ・ダイアル]

TUP (DOWN) +-

[サブ・ダイアル]

(PASS)

[サブ・ダイアル]

1 3 7 · 5 3 WHz

周波数パス編集モードへ

バンクを選ぶ

バンクの周波数パス表示

目的の周波数を選ぶ

その周波数を消す


最後の番号にもって行く

137.53MHzを追加登録 終了、元の状態に戻ります

#### バンクを選ぶ

■周波数パスに登録された周波数の追加、 変更、消去をまとめて行うことができま ◎下図の場合、バンク03、21個目のパス周波数を表しています。

す。



バンク番号です

UP DOWN キーで 周波数パス表示 左右の表示が変えられます。

パス登録 順番表示 操作

- (PASS) キーを約1秒間押す。
- ◎周波数編集モードになります。
- 2、[サブ・ダイアル] でバンク番号を選ぶ。
- 3、**UP** キーを押す。
- CUP 、 (DOWN) キーを使用して周波数

パスの表示とバンク番号の選択を切り替 えられます。

- ◎登録されていない場合は周波数パス登録順番が[00]で周波数表示が[-----]と表示されます。
- ◎次の編集を行うには周波数パスの表示 状態で行います。

#### 周波数パスの追加

■追加したい時は登録順番の最後にブランクの周波数表示部があります。 この部分に書き込むことができます。

操作

1、バンクを選んだ後、[サブ・ダイアル]で最後の番号を選びます。◎右図のように周波数部が[---]で表示されます。

E D 3

- 2、周波数パスに登録したい周波数を [数字] キーで入力する。
- 3、「ENT」を押す。登録されます。 間違えた時は「PASS」キーで消してくだ さい。

**NOTE** 書き込み周波数は100Hz 単位までです。

周波数パスの周波数は受信周波数 範囲内ならすべて入力できますが、 そのバンクの上側と下側の周波数以 内でないと無意味です。 (AR5000内部で周波数を判断

する時間が掛かるだけです。)

周波数パスの変更

操作

- バンクを選んだ後、[サブ・ダイアル]で変更したい周波数の番号を選ぶ。
- 3、「ENT」を押す。登録されます。
- 2、新たに周波数パスしたい周波数を [数字] キーで書き込む。

#### 3)周波数パス消去

■周波数パスの消去には2つの方法があ ります。

#### 周波数パス1つの消去

(PASS) キーを約1秒間押す。

◎周波数編集モードになります。

4、[サブ・ダイアル]で消去したい周 波数を捜す。

2、「サブ・ダイアル」でバンク番号を ぶ、紙

**5 、(PASS)** キーを押す。 (以後の番号は1つくり上がります。)

3、「UP」キーを押す。

#### 

■「F-PASS」は1つのバンク内の周 波数パス・データをすべて消去します。

■サーチ・データを新たに入力した場合 は以前の周波数パス・データを消去した 方が良いでしょう。

操作

1、「DEL] (**(FUNC)** + [ · 1 秒操作) キーを押す。

この項目には次の5項目あります。

- 1) TEL MEM-CH
- 1 バンク内、すべてのメモリ c h データ消去
- 2) DEL SEL-CH

すべてのセレクト・スキャン登録解除

1 バンクのサーチ・データの消去

3) DEL M-PASS 4) DEL SREH

1 バンクすべてのメモリ c h パス登録解除

及び周波数パスの消去

5) □EL F-P月55 ←この項目を使用します。

1 バンク内、すべての周波数パス・データ消去 \_\_\_\_\_

- 2、次に (DOWN) キーを1回押す。 [TIFI F-P月55]と表示されます。
- 3、[サブ・ダイアル] で消去したいバ ンクを選ぶ。
- ●チャンネル番号表示部に表示される 「\*\*」はこのバンクに周波数パスが登 録されいることを表示しています。
- ●[--]と表示された場合はそのバンク に周波数パスはありません。
- ◎バンク番号に【V】と表示された時はV FOサーチ・周波数パスです。

DEL E-PHZZ

周波数パス登録あり

- 4、[PASS] キーを押すと消去されます。
- 5、「FNT」を押す。終了する。

### 3.6「サーチ・データの消去] DELETE

サーチ・データの消去は注意して行ってください。

一度消去したデータは再度入力し直さなければ復活できません。

■ [DEL SRCH] は1つ(1バンク)

同じバンクの周波数パスも同時に消去

のサーチ・データを消去します。

されます。

操作

1, [DELETE]

(FUNC) + 1秒操作) キーを押す。

この項目には次の5項目あります。

1) DEL MEM-CH

1 バンク内、すべてのメモリ c h データ消去

2) DEL SEL-CH

すべてのセレクト・スキャン登録解除

3) DEL M-PASS

1バンクすべてのメモリ c h パス登録解除

4) **]**EL **5**R[H ←この項目を使用します。

1 バンクのサーチ・データの消去及び周波数パスの消去

5) DEL F-PASS

1 バンク内、すべての周波数パス・データ消去

2、次に [UP] キーを3 回押すと (または(**DOWN**) キーを2回) 右図の ように表示されます。

◎プログラム表示は[※※]と表示される と表示しているバンク番号にはサーチ・ プログラムが登録されています。 プログラムがない場合には [--]と表 示されます。

- 3、「サブ・ダイアル」で消去したい バンクを選ぶ。
- 4、[PASS] キーを押すと消去されます。
- 5、**ENT** を押す。終了する。



**\*** \* = あり --=なし

# 第4章 スキャンモード

4.1[メモリch読み出し]、[スキャン] ・・・・50	
4. 2 [メモリch読み出し]	
4. 3 [スキャン]51	
1) CYBER SCAN (高速スキャン) ···· 5 2	
2) テキスト表示5 2	
4. 4 [スキャン・バンクリンク・グループ] ・・・・5 3	į
1)スキャン・バンクリンク・グループ番号 ・・・・ 5 3	
2) バンクリンクのON/OFF ······5 4	
3) バンクを選ぶ5 4	
4) ポーズ (フリー)・スキャン54	ċ
5) ディレー時間55	i
6) レベル・スキャン55	
7) ボイス(オーディオ)・スキャン56	
8) モード・スキャン56	j
4. 5 [メモリchの書き込み] ・・・・・・・・・5 7	,
1) VFOからの書き込み57	,
2) テキスト (タイトル) ・・・・・・・・・・・5 8	3
4. 6 [メモリchの設定内容の変更] ······5 9	)
1) 一時的変更5 9	)
2)変更を記録する5 9	
4. 7 [メモリchの消去] DELETE6 C	
1)1つのメモリchの消去6 0	)
2) 1バンク内のメモリch消去 ····・・・・・6(	)
4. 8 [メモリchパス] ······6 1	L
1) メモリ c h 読み出し時 ・・・・・・・・・・・6 1	Į
2) スキャン停止時 ・・・・・・・・・・・・・・・・61	
3) 1 バンク内のメモリ c h パスをすべて解除 ・・6 2	
4. 9 [セレクト・スキャン] S. S C A N ······ 6 5	
1) セレクト・スキャンを動作させる63	
2) セレクト・スキャンの登録、解除63	
3) セレクト・スキャン登録すべての解除 ・・・・・・6 4	1

### 4.1 [メモリ c h 読み出し] 、 [スキャン]

「デメモリchには1つの周波数と受信モード、IF帯域幅などのデータが書き込まれています。これを読み出すのがメモリch読み出しモードです。 順番に受信して電波を捜す機能がスキャンです。

1、【<mark>SCAN</mark>】キーを押すと次のように変わります。



### 4.2 [メモリch読み出し]

**□** メモリされているチャンネルを読み出し、受信します。

#### [数字] キーで選ぶ

1、メモリch読み出しモードにて、バンク番号、チャンネル番号を[数字]キー3桁で押すとその番号のメモリchを読み出せます。

(「ENT」は必要ありません。)

例) 167 (バンク1の67番のチャンネル) を選ぶ。

**1 6 7** と順番に押すことで メモリch[167]が呼び出されます。

#### 表示例

8457 ANT INTIDAGO ANY STEP-ADJ AUTO FM 0015 | 1977 STEP-ADJ AUTO FM 1977 | 1977 STEP-ADJ AUTO FM 1977 | 1977 STEP ADJ AUTO FM 1977 S

◎指定のメモリchが登録されていない とエラーとなります。

#### 

- 1、[メモリch読み出し]の状態で [メイン・ダイアル]を回すと、次々に メモリch番号が変わり、受信できます。 (バンクも順番に変わります。)
- UP DOWN キーでも選べます。(約1秒間押したままで[SCAN]モードになります。)
- [サブ・ダイアル] を回すとバンクを 変えられます。
- ◎バンクの最初の c h 又は最後の c h になります。

[サブ・ダイアル] で選ぶ



[メイン・ダイアル] で選ぶ

### 4.3 [スキャン]

### 「アメモリされているチャンネルを順番に受信して、受信信号を捜します。


スキャンの例 実際のメモリchとは異なります。



- ■受信信号があると停止して受信します。
- ■スケルチ・ツマミの調整が適正でないと正常に動作しません
- SQ(スケルチ)ツマミは反時計方向 に一度回してから時計方向に回して音 の止まる点に合わせてください。



- 1、「メモリch読み出し」モードの時 (SCAN) キーを押すとスキャン・モードになります。
- 2、受信信号で停止中に (UP) (DOMN) キーか [メイン・ダイアル] を回すと次の 周波数に移り検索を再開します。
- [メイン・ダイアル] 【UP】 [DOWN] キーで検索方向を変えられます。
- [ENT] か [SCAN] キーを押すと、押され





[SCAN]とch番号が表示される。

た時のメモリchの周波数で [VFO-E] に移ります。

◎検索中に (SCAN) キーを押すとメモリ c h 読み出しモードになります。

#### スキャンの時バンクを変える

■バンクリンクされていない場合 (バンクリンクに指定されていないバン ク番号の場合)

同じバンクを繰り返し受信します。

■バンクリンクに指定されているバンク でバンクリンク機能がONの場合。 バンクリンク指定されているバンク番号 を順番に受信していきます。 バンクリンク(☞.p54)を参照して

操作

- 1、[数字] キーで入力します。
- ◎ [数字] キーを押すと押された数字の バンクに移ります。

バンク番号

M-Set AUTO AUTO AUTO	FM IS	SCON	BANK
	1,1	k n	10

- 2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。
- ◎書き込まれている次のバンクに変わります。

#### 1) CYBER SCAN (高速スキャン)

■サイバー・スキャンはスキャンを更に 高速に行うモードです。

■サイバー・スキャン状態の時には周波 数表示やテキストの表示を行いません。 ◎この設定はスキャン、サーチともにサ イバー・スキャンに設定されます。

#### 1. [TEXT (CYBER)]

(FUNC) + [MHz] 1 秒操作) キーを押す。 ◎右図のように表示され高速スキャン・ モードになります。

CYBER SCAN

#### スキャン速度

高速スキャン 最大約45ステップ/秒 通常スキャン 約25ステップ/秒

 2、再度[(CYBER)]操作を行う と通常スキャンとなります。

次の設定を行うとスキャンの検索速度が ほんの少し遅くなります。

◎アンテナをAUTOに設定するとアン テナ番号を捜し出す時間が掛かりますの で、できるだけ特定のアンテナ番号に設

定してください。

◎受信信号が沢山出ており、信号を受信 後、停止条件の検出を行う処理がある場 合。

CTCSS、トーン・エレミネータ (空線信号)、レベル・スキャン、 ボイス (オーディオ) スキャン (信号音の検出のために一時停止しけれ ばならないからです。)

#### 2)テキスト表示

■メモリchに登録されたテキスト文字 この時周波数の表示は行いません。 の表示を行います。

1、「TEXT] ((FUNC) + [MHz]操作) キーを押す。

●同じ操作を行うと周波数表示に戻りま す。

NOTE 【MHz】 キーはチョンと押すよ うにしてください。

長く押すと高速スキャンの設定に なります。

### 4.4「スキャン・バンクリンク・グループ]

- 「デスキャン・バンクリンク・グループはバンクリンクや下記のスキャン条件設定を 使用目的別にグループに登録しておき、いつでも設定値などを入れ直す必要なく 同じ条件で受信することができます。
- ■スキャン・バンクリンク・グループは

10組あります。

1つのスキャン・バンクリンク・グル ープには次の設定項目の登録を行うこと ができます。

第3章2項(➡.p34)を参照して ください。

設定内容 (操作順序順)

() は操作ダイアル、キー

◎スキャン・バンクリンク・グループ

番号

(サブ・ダイアル) ①バンクリンクのON/OFF

((PASS))

②バンクリンクするバンク番号

(数字キー)

③ポーズ・スキャン時間

(サブ・ダイアル、[PASS])

④ディレー時間

(サブ・ダイアル、(PASS))

⑤レベル・スキャン

(サブ・ダイアル、[PASS])

⑥ボイス (オーディオ) スキャン

(サブ・ダイアル、(PASS))

**⑦モード・スキャン** 


(サブ・ダイアル)

#### 1)スキャン・バンクリンク・グループ番号

-デバンクリンク・グループはサーチ/スキャン別々に10組ずつあります。

■第一画面(始めの画面)では次の項目 を設定登録できます。

- 1) バンクリンク・グループ番号
- 3) リンクするバンク番号
- 2) バンクリンクのON/OFF



バンク番号([数字]キー) バンクリンクのON/OFF表示([PASS]キー) 第一画面表示例

操作方法(操作方法は操作順に連番にし てあります。)

○ UP 、 DOWN キーで目的の設定項目 まで行くことができます。

操作

1, [SC, MODE]

(FUNC) + (SCAN) 操作) キーを押す。

2、スキャン・バンクリンク・グループ 番号を〔サブ・ダイアル〕を回して選ぶ

### 2) バンクリンクのON/OFF 「三」この切り替えをONにしないとバンクリンクを行いません。 ■表示されているスキャン・バンクリン を行うか、行わないかの指定を行います。 ク・グループにおいてバンクリンク動作 3、(PASS) キーを押す。 押すたびにONとOFFが反転します。 3)バンクを選ぶ ₹ L 事 連続スキャン受信(バンクリンク)したいバンク番号を選びます。 ■スキャン・バンクリンクするバンクを 自由に選ぶことができます。 NOTE スキャン・バンクは10バン ◎もしスキャン動作しているバンクがバ ンクリンクされているならば自動的に次 クなので、サーチで使用する ・ のリンクされたバンクに移ります。 キーは使用しません。 ◎バンクリンクされていないバンクなら ば、そのバンクを繰り返しスキャンしま 4、[数字] キーを押すと、押された数 5、 UP キーを押し、次の項目画面に 字のバンクがバンクリンクします。 移ります。 再度同じ[数字]キーを押すと解除さ れます。 4) ボーズ (フリー)・スキャン -一定時間受信したら再び次の周波数を捜し始める、流し聞き機能です。

■ポーズ・スキャンは受信信号で停止後、 一定時間受信した後、次の周波数を検索

開始する動作を行います。

6、「サブ・ダイアル」で目的の時間を

● (PASS) キーを押せば【OFF】になります。 | PAUSE 00の位置にしても[OFF]になります。

7、 [UP] キーを押し、次の項目画面に ポーズ・スキャン設定時の表示例 移ります。

◎この設定を行いスキャンを実行すると LCDに右図のようにポーズ・スキャン を行っていることを表示します。


「PAUSE」と表示されます。

■時間の設定範囲は次の通りです。

◎OFF、01~60秒

◎00秒は[OFF]となります。

設定時の表示画面例



#### 5 ) ディレ<del>ー</del>時間

- □ 受信信号が切れてから、次の周波数を捜し始めるまでの時間です。
- ■ディレー時間の設定範囲は次の通りで

◎OFF、0.1~9.9秒

す。

◎ 0.0秒は「OFF」となります。

9、「サブ・ダイアル」を回して時間を 選ぶ。

設定時の表示画面例

● [PASS] キーで2.0秒、OFFが切り 替わります。

JELAY 2.0

10、「UP」キーを押し、次の項目画面 に移ります。

#### 6)レベル・スキャン

受信信号が指定した値より強い場合に停止します。

- ■信号の強さが設定値より弱くなります と検索を再開します。
- ■設定範囲は次の通りです。
  - $\bigcirc$ OFF,  $1 \sim 255$
  - ◎0は[OFF]になります。

■この設定をON(数字表示状態)の状 態にすると、表示数字の変化に合わせて [Sメーター]が振れてくるので目的の信 号強度の振れにします。

◎メーターの振れを[5]と指定した場合 はSメーターが約5以上振れる信号を受 信した時に停止します。

NOTE 200以上大きい数字を設定 すると停止しないことがあります。

ATTオートを選んだ場合、停止 レベルが変わることがあります。

- 11、[サブ・ダイアル] を回し、Sメー ターの振れを目的値に合わす。
- (PASS) キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。

この時Sメーターが数値に対応して振れ てくるので、目的のSメーターの値に合 わせます。

- 12、 [UP] キーを押し、次の項目画面 に移ります。
- ◎この設定を行いスキャンを実行すると LCDに右図のようにレベル・スキャン を行っていることを表示します。

SQLが[L-SQL]と表示されます。

設定時の表示画面例

	L-SQL	SCON
		\$COM
F 7P	102	

レベル・スキャン設定時の表示例

r-sar
AUTO -
LILI BW

#### 7) ボイス (オーディオ)・スキャン

**「**子音声などの変調音がない無変調信号をスキップします。

■ボイス・スキャンは受信信号が無変調 (音声などがない状態)の時にスキップ します。

また、音声の大きさが設定値より弱くなりますと検索を再開します。

■音声の検出レベルを選べます。

この検出レベル設定には音声などの変 調信号がある受信信号を受信しながら設 定を行います。

(AF, GAIN [音量ボリューム] の 位置には影響されません。) ◎設定範囲は次の通りです。

OFF,  $1 \sim 255$ 

0は[OFF]になります。

◎【米】が表示されている時の受信音量が 音声が検出されている(止まる)音量です。

(話している時に点灯し、しゃべっていない時に消える程度が適当です。)

WOTE 雑音が入ったような信号だと 変調信号の見極めができない場合が あるので、ハッキリと音声などが聞 こえる信号で合わせてください。


#### 操作

- 13、[サブ・ダイアル]を回して行きますと「\*\*、が表示されます。
- [PASS] キーで前回の設定値とOFFの 切り替えになります。
- 14、 UP キーを押し、次の項目画面に移ります。
- ◎この設定を行いスキャンを実行すると LCDに右図のようにボイス・スキャン を行っていることを表示します。

#### 設定時の表示画面例

VOICE # 82 n

ボイス・スキャン実行時の表示例



#### 8)モード・スキャン

「Table Table Tab

■指定できる受信モードは

ALL, FM, AM, USB, LSB,

CW

作

- 15、[サブ・ダイアル]で目的のモードを選びます。
- [PASS] キーでALLになります。
- 16、**「ENT**」を押す。終了する。
- ◎設定した各項目を確認したい場合は

【ALL】はモード・スキャン機能を行わない。

設定時の表示画面例

MODE ALL scan

UP 、(DOWN) キーを押すことで各項目を確認できます。

## 4. 5 [メモリ c h の書き込み]

メモリch (チャンネル) には1つの周 す。	波数とテキストを書き込むことができま							
【 [VFO] 又は [サーチ] 、 [メモリ								
ch]の状態で現在受信している周波数	なことができます。							
をメモリchに書き込みます。	VFOの状態で各種設定を行っておけ							
e, 1, 1 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16	ば、その設定内容がメモリchに書き込							
■オプションの設定、IF帯域幅、AT	まれます。							
The second of th	6.4106.90							
1) VFOからの書き込み								
▼VFO動作以外からも同じ操作で書き込	むことができます。							
書き込み例) 123.5MHzをメモリch	425]に書き込む。							
テキスト(タイトル)は <b>【</b> AI <b>I</b>	R BAND」と入れます。							
VFO 1 2 3 · 5 4	MT 周波数を入力する。 図1							
「ENT 1秒間押す	メモリ書き込みモード							
4 2 5 ENT	[425]を指定 図2							
3 [A] (UP)	【A】が入力される							
[4] [サブ・ダイアル] で[]]を捜す	UP 図3							
【4】 [サブ・ダイアル] で【尺】を捜す	UP (I); UP							
[サブ・ダイアル]で[]]を捜す	UP 3 (A) UP							
<ul><li>4 [サブ・ダイアル]で[N]を捜す</li></ul>	UP							
3 [サブ・ダイアル] で[]]]を捜す	「ENT」 登録されます 図4							
	図2 入力した周波数と現在のメモリch							
図1 周波数を入力した状態。	の周波数とが交互に表示される。							
ANT I AT I	4							
1235000000™, 6 VA	1134,000 (~~ 25							
図3 【A】入力後、カーソルは次の位置。	図4 テキスト入力「ENT」押す前。							
	4							
A TXT 25	TXT 25							
操 作								
<ol> <li>【VFO】動作の状態にする。</li> </ol>	●受信モード、周波数ステップ、IFバ							
	ンド幅、アンテナなどの項目が必要なら							
2、受信周波数を書き込みます。	ばこの時に登録しておきます。							
●周波数を [数字] キーで入力して	· -							
「ENT」を押す。	3、「ENT」を約1秒間押す。							
V F O の周波数の入力(☞. p 1 5)	◎空きメモリ c h があれば自動的に捜し							
を参照してください。	出し、そのチャンネル番号を表示します。							

4、書き込みするチャンネル番号を決め る。

- ●「数字」キーで直接バンク番号とチャ ンネル番号の3桁数字を押す。
- [メイン・ダイアル] を回すとチャン ネル番号が変わります。
- ●「サブ・ダイアル」を回すとバンクを


変えてそのバンクの最初の空きチャンネ ル番号を表示します。

◎元の c h 内容表示時に「----」と表 示された時はそのメモリchは空きです。

5、書き込むメモリch番号が決まった ら [ENT] または [UP] (DOWN) キーを押す。

バンク番号選択表示例

書き込む chの内容 




12350000 \*\*\* -->

[メイン・ダイアル]

#### 2)テキスト(タイトル)

一方あとになってもバンク内容のわかりやすいタイトルを付けてください。 サーチ・プログラムのテキスト(タイトル)を8文字まで入力できます。



カーソル位置(文字を入れる位置) 点が表示されます。 ← [DOWN] キー UP キー→ カーソル位置が動きます。

[数字] キーを押すと次の文字になる。

**2** 1 **3** A (4) M [\_]はスペースです。 **6** 9 0 -

◎同じ位置で何回でも [数字] キーを押せますので、適当に [数字] キーを押して目的の 文字に近い文字を捜してください。

- 1、[数字] キーを押す。
- ◎最寄りの文字等を選ぶ。
- 2、「サブ・ダイアル」で目的の文字、 数字、記号を選ぶ。
- 3、 UP DOWN キーでカーソル(点) が左右に動きますのでカーソルを次の文

字に移しその位置に次の文字を入力して ください。

どの位置から入力しても良く、またカ ーソルを戻して文字を変えることもでき ます。

8文字まで入ります。

**4 、「ENT」を押す。登録されます。** 

### 4.6 「メモリ c h の設定内容変更]

一時的変更とメモリ内容の変更と2種類あります。

- ■1つのメモリ c h には次のデータが書き込めます。
- ◎①受信周波数

②受信モード(含むオート・モード)

- ③ I F帯域幅
- ④ステップ周波数
- ◎⑤テキスト
  - ⑥ステップ・アジャスト周波数
  - **⑦ハイパスフィルター**
  - ⑧ローパスフィルター
  - ⑨ディエンファシス
  - ⑩アンテナ端子番号
  - ⑪チューニング電圧

チューニング・モード

- **(2)**アッテネーター
- ℂ3 AGCモード
- **ゆ**サブ・ステップ
- (6)オフセット周波数番号、方向
- 06 CTCSS
- (f)空線信号
- ■上の表で [◎] の受信周波数、テキストは変更できません。

変更が必要な場合は一度VFOに戻し

設定変更をしたあと、新たにメモリch に書き込んでください。

■変更方法は2種類あります。 変更内容、使用状態により使いわけて 下さい

> 特に書き込み時のVFOが特殊設定してあるかどうかの確認が大切です。

このような書き込み時のミスを少なくするためには、書き込みを行う VFOを決めておくことや一度決め てあるメモリーchよりVFOに設 定項目などをコピーしてから、

このVFOを使用して書き込みを 行うと間違いが少なくなります。

#### 1)一時的変更

■メモリ c h の内容を変えずに一時的に 受信状態を変更できます。 再度同じメモリchにすると設定は変更されていません。

操作

1、目的の項目の設定を行い、「ENT」を 押す。(通常の登録方法です。)

#### 2)変更を記録する

■メモリ c h の内容を変更できます。 再度同じメモリ c h にすると設定は変 更されています。

(E<sup>2</sup>PROMの内容が変更される)

10 4

1、項目の設定を行い、最後に登録を行 う「FNT」を 1 **秒間**押す。 (押し終わるとデータの変更を書き込みます。)

### 4 7「メモリ c h の消去] DELETE

■メモリchの消去は1チャンネルずつ 行う方法と、1つのバンクすべてのチャ ンネルを消去する2つの方法があります。

NOTE 一度消去したメモリchは復 活することはできません。消去した 場合には再度メモリchの書き込み 操作をおこなうことになります。

#### 1)1つのメモリchの消去

■メモリch読み出し時やスキャン停止 時に消去します。

◎消去するメモリch番号に合わせるか、 受信信号で停止中に操作します。

操作

1, [DELETE]

( **FUNC**) + **・** 操作) キーを押す。

2、消去確認の画面で「ENT」を押す。 消去されます。

#### 2)1バンク内のメモリch消去

- ■1つのバンク内すべてのメモリch(最大100ch)を消去します。
- 1、[DELETE] (**FUNC**) + **・** 1 秒操作) キーを押す。 この項目には次の5項目あります。

  - 1) DEL MEM-EH ←この項目を使用します。
  - 2) DEL SEL-CH
  - 3) DEL M-PASS
  - 4) DEL SREH
- すべてのセレクト・スキャン登録解除
- 1 バンクすべてのメモリ c h パス登録解除 1 バンクのサーチ・データの消去及び
- 周波数パスの消去
- 1バンク内、すべての周波数パス・データ消去
- 2、[サブ・ダイアル]を回して消去し バンク消去表示例 たいバンクを選びます。
- ◎チャンネル番号表示部に表示されてい る「※※」はそのバンクにメモリchがあ ることを表示します。
- ◎ c h 番号表示部に[--]と表示された 場合はそのバンク内に書き込まれたチャ ンネルはありません。
- 3、消去したいバンク番号で(PASS)キー を押す。消去されます。

[サブ・ダイアル]

DEL MEM-CH

チャンネル **∦**∦=あり --=なし

- 4、「ENT」を押す。終了します。
- ●さらに消去したい場合は2、からくり 返します。

### 4.8 [メモリchパス]

■スキャンで受信中に常時電波が出ていて、いつも停止してしまうメモリchや、今回はこのメモリchは受信する必要がない、などの場合メモリchパス登録することによりスキャン時、このメモリchをパス(受信しない)することができます。

◎この操作により書き込まれているメモリchの内容は消去されません。

■メモリ c h 読み出し時には、そのまま 読み出せます。

この時メモリ c h パスを解除すること ができます。

#### 1)メモリch読み出し時

■ [メモリch読み出し]モードの時にメモリchパスのON/OFFを登録します。

操作

1、メモリch番号 [ダイアル]、 [数字] キーなどで読み出します。 [PASS]表示



2、[PASS] キーを押す。

3、同じメモリchで再度(PASS)キーを 押すと解除されます。 メモリchパス表示例

#### 2)スキャン停止時

- ■スキャン・モードの時にパスを登録します。
- ◎信号を受けて停止中のメモリchをパス登録します。
- ◎検索中にはできません。
- ◎押した瞬間にパス登録されますので、

**坐** 作

PASS キーを押す。

このメモリchの受信を中止します。 このため、再び次の信号を捜すため検 索を始めます。

◎登録解除は [メモリch読み出し] モードで行います。

#### 3) 1バンク内のメモリ c hパスをすべて解除

■1つのバンク内すべてのメモリchパスをすべて解除します。 この項目には次の5項目あります。

1) □EL MEM-□H 1バンク内、すべてのメモリchデータ消去

2) JEL SEL-CH

すべてのセレクト・スキャン登録解除

3) □EL M-PH55 ←この項目を使用します。

4) DEL SRCH

1 バンクのサーチ・データの消去

及び周波数パスの消去

5) DEL F-PASS

1 バンク内、すべての周波数パス・データ消去

1, [DELETE]

( **FUNC** + **・** 1 秒操作) キーを押し

表示例

バンク番号

UP キーを2回押す。

DEL M-PRSS

2、[サブ・ダイアル]を回して解除した いバンクを選びます。

メモリchパスあり

[\*\*]=パスあり

3、[PASS] キーを押す。(解除されます。)

[--]=パスなし

4、[ENT] を押す。終了します。

### 4. 9 [セレクト・スキャン] S.SCAN

### 「アナベてのメモリ c h の中で選んだメモリ c h のみスキャンします。

- ■セレクト・スキャン(SELECT SCAN)は すべてのメモリchの中で選んだメモリ chのみ登録して、その選んだメモリc hのみスキャンする機能です。
- ◎セレクト・スキャンに登録されたメモリchは、そのメモリchがメモリchがメモリchがスされていても受信します。
- セレクト・スキャンを実行すると登録した順番にスキャンが行われます。
- ■セレクト・スキャンには最大100チャンネル登録できます。

#### 1)セレクト・スキャンを動作させる

操作

1, [S.SCAN]

(**FUNC**) + **4** 操作) キーを押す。

◎このモードを終了したい場合は

[SCAN]、 (SRCH)、 (VFO) キーを押す。

動作例

[5]が表示される



◎バンク番号の前に【□】(Sです)が表示されます。

◎セレクト・スキャンに登録されたメモリchがない場合はエラーになります。

#### 2)セレクト・スキャンの登録、解除

■通常のSCANで停止中か [メモリch読み出し] モードの時に登録できます。

操作

1, [S.SET]

([FUNC] + [PASS] 操作) キーを押す。

- ◎そのメモリchがセレクト・スキャン・チャンネルに登録されます。
- ◎[5]の表示がバンクの番号表示の上にでます。
- ●同じ操作を再度行うと登録が解除されます。

セレクト・スキャン登録例



#### 3)セレクト・スキャン登録すべての解除 -

■セレクト・スキャンに登録されたメモ リchすべての登録の解除を行う。

この項目には次の5項目あります。

- 1) □EL MEM-[H 1バンク内、すべてのメモリchデータ消去
- 2) JEL SEL-[H ←この項目を使用します。

すべてのセレクト・スキャン登録解除

3) JEL M-PASS

5) DEL F-PASS

1 バンクすべてのメモリ c h パス登録解除

4) DEL SRCH

1バンクのサーチ・データの消去

及び周波数パスの消去

\*-----

1 バンク内、すべての周波数パス・データ消去

操作

1, [DELETE]

セレクトスキャン抹消表示例

JEL SEL-CH

- 2、[UP] キーを1回押す。
- ◎チャンネル番号表示部 (矢印) の
- ◎[\*\*\*]はセレクトchに登録されたチ ャンネルがあります。

(**FUNC** + ・ 1 秒操作) キーを押す。

- ◎[--]はセレクトchに1つも登録さ れていません。
- 3、[PASS] キーでセレクト・スキャンの 登録をすべて解除する。
- 4、「FNT」を押す。終了します。

# 第5章 時計機能の使用方法

5		1	[時	刻	セ	ッー	<b>ト</b> ]	С	L	0	С	K		S	Е	Т		• •	•	• •	٠.	٠.	٠ (	6	6
			時刻																						
	2	)	地名	<sub>ග</sub>	入:	tj				٠.			٠.	٠.	٠.		٠.	٠.			٠.	٠.	٠ (	6	6
			デュ																						
5		2	[時	計	機	能]	C	L	o	C	K		٠.	٠.	٠.	٠.	٠.	٠.			•	•	- (	6	7
5		3	[7	, ラ	—.	4	· +	? y	١	]	A	L	A	R	M		s	E	1	•		•	• 1	6	8
5		4	[7	ラ	—.	ム]	A	L	Α	R	M			٠.		٠.	٠.	٠.	•		•		• 1	6	9
5		5	[ス	くり	_ ;	プ	• +	? y	١	]	S	L	E	E	P		S	Е	7	•		•	•	7	0
			17																						

### 5.1 [時刻セット] CLOCK SET

□ AR5000の時計はデュアル・クロックになっています。 1, [CLOCK SET] 12/24時間選択表示例 (「FUNC] + [7] 1 秒操作) キーを押 SELECT 12H ◎時計[1]を合わせる。 時刻入力表示例 ● [サブ・ダイアル] で12時間表示 か24時間表示」を選ぶ。 2、「UP」キーを押し、次の 項目画面に移ります。 [メイン・ダイアル] [サブ・ダイアル] 時計番号 3、時刻を入力する。 [メイン/サブ・ダイアル] で合わせる。 4、「UP」キーを押す。 ◎00秒から時計が動き出します。 2) 地名の入力 ■テキスト(地名など)を3文字で入れ ■分かりやすい地名などを入力してくだ ます。 さい。 (四, p 4 3) 参照 1、[数字] キーを押し最寄りの文字を 3、 [UP] キーでカーソルを次に移す。 出す。 ◎次の文字を入力する場合は1、から繰 り返します。 2、 [サブ・ダイアル] を回し目的の文 字にする。 4、文字を入力後「FNT」を押す。 ●又は UP キーを1秒押す。 [1] \_ [2] 1 [3] A [4] M [5] Z [6] 9 [0] - "しばスペースです。

カーソル

← [DOWN] カーソル移動 [UP] →

#### 3) デュアル時刻


■時計[2]を合わせる。

操作

6、時計[2]の時刻を[メイン・ダイア

ル〕で時のみ入力する。

◎分以下は時計[1]と同じです。



7、 **UP** キーを押し、次の項目画面に 移ります。

8、デュアル時刻のテキストを入力する。

LAX TXT 2

9、「ENT」を押す。終了します。

### 5. 2 [時計機能] CLOCK

| 「ア時計表示にします。

操作

1, [CLOCK]

(**FUNC**) + **7** 操作) キーを押す。

◎時計表示になります。

- [サブ・ダイアル] を回すとデュアル 時刻の表示になります。
- ●再度 [CLOCK] キーを押すと元の 周波数表示などに戻ります。

時計表示例

AW 10- 10-00

TYD

## 5.3 [アラーム・セット] ALARM SET

■設定時刻は時計[1]で機能します。

□ 目覚まし時計の時刻を合わせます。

■目覚まし時計機能です、指定の時刻に

なりましたら受信を開始します。	
◎アラームでRADIOが選択された場	■アラーム機能の設定と解除をします。
合は、最後に電源を切った状態で始まり	アラーム機能を一度設定すると毎日同
ます。 (ビープ音も可能です。)	時間に鳴ります。
■一度登録した時間は再度設定、登録を	
行うまで有効です。	
<del> </del>	4· セット
操作	
1、[ALARM・SET] キー ((FUNC) + <b>8</b> ] 1 秒操作) を押す。 [	ALARN ALARN
,	<b>\</b>
2、時刻を入力する。	M 7-00
- 1 134 43 130 3 40	・ ダイアル] [サプ・ダイアル]
3、 <b>「ENT」</b> を押す。 で合わせ	
●又は UP キーを押し、次の項目画面	
に移ります。	
アラームが	鳴っている時間
■アラームまたはラジオの鳴っている時	◎ラジオなどが指定時間で鳴り始め、こ
間を設定します。	の時間を過ぎますと電源が切れます。
操 作	
4、[サブ・ダイアル]で時間を合わせ	
ます。	鳴っている時間設定表示例
◎設定時間は1分から120分の間です。	ALAAN
	LENGTH IS
5、 UP キーを押し、次の項目画面に	
移ります。	
'RADIO'ታ	「BEEP]を選ぶ
操作	
6、「サブ・ダイアル」で合わせます。	ラジオ設定時表示
	ALARN
7、【UP】キーを押し、次の項目画面に	ALM RADIO
移ります。	

#### アラーム時の音量を決める -----

■アラーム時にはフロント部の音量ツマ ミは無効になります。

◎アラームを解除すれば音量ツマミは効 きます。

8、[サブ・ダイアル]で適当な数字に

アラーム音量設定表示例

◎設定音量は最小=0から最大=255 の間です。

**VOLUME** 20

◎ [サブ・ダイアル] を回すと設定値の 音量で音が出ます。

ラジオの時とビープ音の時では音量感 9、「ENT」を押す。登録されます。 が違います。

### 5. 4 「アラーム] ALARM

「野日覚まし時計機能です。時間による待ち受け受信にも使用できます。

1. [ALARM]

(FUNC) + 8 操作) キーを押す。 ◎再度「ALARM]キーを押すと 解除されます。

LCDの上部に【ALARM】と表示されます。



2、POWER キーで電源を切ります。

またはスリープ操作により自動的に電源 を切ります。

◎外部DC12Vの電源は切らないでく ださい。

- 3、設定時間になると。
- ◎ビープ音が鳴っている時はキーの操作、 ダイアル等なにか操作すれば通常の受信 状態になります。

◎ラジオの場合はなにか操作を行うと音 量は音量ツマミ [AF, GAIN] で調 整できるようになります。

◎なにかを操作した後でも「アラームが 鳴っている時間]を過ぎますと電源が切 れます。

さらに受信したい場合は「POWER」キーを 押します。

### 5. 5 [スリープ・セット] SLEEP SET

■設定時間は1分から120分までです。 ■登録した時間は再度設定を行うまで有

効です。

1. [SELLP SET]

([FUNC] + [9] 1 秒操作) キーを押す。

2、「サブ・ダイアル」で電源が切れる までの時間 (分単位) を入力する。

SLEEP 分単位

表示例

3、「FNT」を押す。登録されます。

### 5 6 「スリープ」 SLEEP

「デスリープ機能です、設定登録された時間が経過すると電源が切れます。

1, [SLEEP]

(**FUNC**) + **9** 操作) キーを押す。

- ●再度 [SLEEP] キーを押すと解除 されます。
- ◎スリープ動作を行う時は POWER キーを 押さないでください。
- POWER キーを押すとスリープ機能が解 除され電源が切れます。

LCDの上部に「SLEEP」と表示されます



スリープセット表示例

## 第6章 その他の動作、登録

6. 1 [プライオリティ・チャンネル] PRIO ···· 7 2
6. 2 [プライオリティchの登録] PR.SET ·· 72
6. 3 [オフセット] OFFSET
1)オフセット操作 ・・・・・・・・・・・ 7 4
2)オフセット周波数の変更、書き込み ・・・・・・・75
6. 4 [キーロック機能] K.LOCK ······75
6. 5 [AGC]76
6. 6 [アッテネーター] ATT ·····77
1) ATT77
2) ATT AUTO77
6. 7 [RFゲイン] RF.GAIN78
6. 8 [アンテナ選択] ANT79
6. 9 [チューニング] RF. TUNE80
6. 10 [環境の登録] CONFIG ·············81
1) ランプ 照明81
2) ビープ音81
3) I F外部出力選択 ·····82
4) RS232C82
5) アンテナ・プログラム83
6) 周波数リファレンスの選択86
6. 11 [オプション] OPTION87
1) ディコーダー (DE-SCR) ······87
2) CTCSS (トーン・スケルチ) ······88
3) DTMFディコーダー90
4) トーン・エレミネータ(空線信号) 9 1
6. 12 [オプションの取り付け]92
1) ディコーダーの取り付け92
2) ディコーダーの登録92
3) CTCSSの取り付け92
4) CTCSSの登録 ······92
5) 0.5 k フィルターの取り付け93
6 ) 0 , 5 kフィルターの登録
7) その他のフィルターの取り付け94

### 6. 1 「プライオリティ・チャンネル ] PRIO

「全を表すシネル受信機能です。

1つの優先チャンネルを常時モニターして、そのチャンネルに受信信号があると ほかの受信を中止して優先チャンネルを受信します。

■プライオリティ機能とは指定されたプ ライオリティ (優先) チャンネルを、ス キャンやサーチ、各VFO、メモリch 読み出しなどすべての状態において、指 定されたインターバル時間間隔で受信チ ェックを行い、プライオリティ・チャン ネルを優先的に受信する機能です。

◎プライオリティ・チャンネルの通信が 終了したあとは元の動作に戻ります。

NOTE プライオリテー機能を使用し ていて、ある周波数を連続受信して いる場合、プライオリテーchを見 に行くためプツ、プツと音がします

- 1、(PRIO) キーでプライオリティ動作に 入ります。
- ◎プライオリティ動作に入りますと表示

画面上部に「PRIO」と表示されます。

●再度 (PRIO) キーを押すとプライオリテ ィ動作を解除します。

#### プライオリティ動作例



プライオリティchを受信

145000000°°... 15.

### 6.2「プライオリティchの登録] PR.SET

「プライオリテーchはメモリchとは別に1 ch持っています。

- ■プライオリティ・チャンネルはメモリ 1000chの中から1チャンネルだけ を最優先チャンネルとしてに登録します。
- ■インターバル時間登録はプライオリテ ィ・チャンネルをチェックする時間間隔 です。
- ■プライオリティ・チャンネルに登録を 行うと、元のメモリchとは別にメモリ

されます。 (1001個目のメモリc hとなります。)

NOTE 登録した元のメモリchの内 容を変更したり、消去した場合でも プライオリティ・チャンネルの登録 内容は元のメモリchのままです。 変更したメモリ c h と同じ状態に する場合には再度同じメモリchを 登録します。

登録例)メモリch[160]をプライオリティ・チャンネルに設定する場合。

(FUNC) (PRIO)

プライオリティ登録


または [サブ・ダイアル] で[1]にする

バンク選択 **6 0** または [メイン・ダイアル] で [60]にする ch選択 次項上図

(UP)

インターバル時間設定 FNT

登録されます



5、「ENT」を押す。登録されます。

### 6. 3 [オフセット] OFFSET

と レピーターやデュープレックス運用などの基地局側、移動局側の周波数を切り 替える機能です。 通常の周波数はオート・モードで自動設定されています。

■オフセット操作は基地局、移動局などが別々の周波数を使用しているレピーターやデュープレックス運用などの基地局側、移動局側の周波数を切り替える機能です。

- ■オート・モードで受信周波数によりオフセット(元の周波数より上下いずれかに移動する周波数)周波数が設定されています。
- ■手動でオフセット周波数の登録、動作

もできます。

手動で行う場合には、オフセット周波 数はオフセット方向(+または-)の指 定を必要とします。

オート・モードの場合はすべて自動で 行われます。

**\*OTE** オフセットしない (オート・モードで登録されていない) 周波数の割合がほとんどです。

このような周波数では手動でしかこの機能が動作しません。

#### 1)オフセット操作

■オート・モードでオフセット周波数が 登録されている周波数で有効です。 ◎書き込みを行ったVFOやサーチ・バンク、メモリchで有効です。

■手動の場合は2)のオフセット周波数 の書き込みを行ってください。 ■スキャン、サーチの時は受信信号で停止している時に行ってください。

操作

1, [OFFSET]

(EUNC) + (5) 操作) キーを押す。◎周波数表示上部に[FR-OFS]と表示され、受信周波数が指定された周波数オフセット分、移動します。

2、再度同じ操作を行うと「FR-OFS」が消え元の周波数に戻ります。

◎表示例の場合は430MHz帯のリピーターの周波数です。

MILATIGUE OF AND MELLANDER IN THE MAINTAIN OF THE MELLAND MELL

[OFFSET] キーを押す ↑↓

акт атторее ие дото касех FM ЧЭЧ560000 <sup>пос</sup> и 15 г. и п

オフセット動作表示例

NOTE スキャン、サーチの受信停止時にこの操作を行うと周波数がオフセットしますが、移った先の周波数でスケルチが閉じると次のスキャン、サーチを開始してしまいます。 サーチの場合はオフセットされた周波数で検索を行います。

#### 2)オフセット周波数の変更、書き込み

■オフセット周波数表は全部で47個あ ります。

その中の19個が変更、書き込みがで きます。 番号は01~19です。

28個はオート・モードで使用してい ますのでオフセット周波数として利用す ることはできますがオフセット周波数の 変更、書き込みはできません。

■オフセットする周波数は1000MH z未満まで可能です。

1、[OFFSET·SET] キー

(FUNC)+ 5 1秒操作)を押す。

43500000**"**"

2、「サブ・ダイアル」で番号を選び [PASS] ます。

◎番号は01~47まであります。

00は「OFF」となります。 書き込みが行われていない番号は周波 数部が、-----となります。

- 3、[数字]キーで周波数をMHz単位 で入力します。
- ます。
  - 20以降は変更できません。

[数字] キー [サブ・ダイアル] 表示例

■メモリchや各VFOにオフセット周 波数(の番号)とオフセット方向が書き

■オフセット周波数を手動で設定、登録

した場合はオート・モードは解除されま

込まれます。

す。

- 4 、[PASS] キーでオフセット方向(+ま たは一)を選びます。
  - ◎ 「+」の場合は表示周波数からプラス方 向に移ります。「一」の場合は逆です。
- ◎+-の変更はどの番号でもできます。
- ◎ 0 1~1 9番が登録、変更、消去でき
  5、「ENT」を押す。登録されます。
  - ●消去する場合は目的の番号で **0** 「「「「」と押す。

### 6.4 「キーロック機能」 K.LOCK

「すーロックしておくと [ダイアル] や操作キーを間違って触っても受信動作が変 化する事を防ぐための機能です。

■「ダイアル」と各操作キーを無効とします。

1, [K,LOCK]

([FUNC] + 2 操作) キーを押す。

- ◎LCDには左上に「KEY」と表示され ます。
- ●解除には再度 [K.LOCK] キー を押す。

キーロック表示例



### 6. 5 [AGC]

AGCはAM系の信号を受信する場合に大切な回路です。

受信目的によりその特性を変更できます。普通は必要ありません。

■AGC回路のリリース時間の変更を行います。

リリース時間とはAM系の信号で時間により信号の強度が変化する場合(CWやSSBなど)信号が受かった瞬間にAGCを働かせ(ゲインを下げる)弱くなった時に徐々にAGCを弱める(ゲインを上げる)時間のことです。

この時間を短くするとSSBの無音時やCWの送信していない瞬間にゲインが上がるために、雑音が増えた感じになりますし、長くしすぎるとなかなかゲインが上がらずに、次に出てきた弱い局が受信できないことになります。

- ■AGCを変更するとオート・モードがはずれ、ステップ、モード等が設定する前の状態で登録されます。
- ■AGC OFFにするとSメーターが

- 1、[AGC] (FUNC) + STEP 操作) キーを押す。
- [サブ・ダイアル] で目的のAGCの 時定数を選びます。

AGC SLOW

LAGE STE

2、「FNT] 押す。登録されます。



[AGC OFF] の表示例 MHzの下に[=]が表示されます。

AGCをOFFの状態でAM等を受信すると信号強度により音が歪むことや、まったく音が出ない状態になることがあります。

動かなくなります。

[RF.GAIN] 機能と組み合わせ て使用すると良いでしょう。

外部にバンド・スコープを接続した場合などでは受信信号によりAGCが掛かり全体に画面が上下するのを防げます。

■受信モードによりAGC設定項目が変わります。

リリース時間	FM	他
FAST (早い)	×	0
MIDDLE (普通)	×	0
SLOW (遅い)	×	0
AGC ON	0	×
(MIDDLE)		
AGC OFF	0	0

○=設定できます。×=設定できません。他=AM/LSB/USB/CW

### 6. 6 [アッテネーター] ATT

受信周波数の近くに強力な電波がある場合に起こる受信妨害状態を軽減します。 受信状況により使用してください。

#### 1) ATT

■そばで強力な電波が出ている場合、目 的の電波が受信しにくい場合があります。 この様な場合などでATTを入れます と受信状態が良くなる場合があります。

特にHF以下の周波数を大きなアンテナなどで受信する場合や、TVなどの送信所近くなどの場合には10dBを選びRF AMPをOFFに設定すると(230MHz以下)効果的です。

- ■アッテネーターは次の様に表示されます。
- $\bullet$  5 k  $\sim$  2 3 0 MHz

表示	RFAMP	АТТ
0 d B	ON	OFF
10dB	OFF	OFF
2 0 d B	OFF	ON

 $\bullet$  2 3 0 MH z  $\sim$  1 0 0 0 MH z

表示	ATT
0 d B	OFF
1 0 d B	ON

- ◎RF AMPのON/OFFはできません。
- ■アッテネーター O N に設定した場合に (MODE) キー 1 秒間 (オート・モード指定) 押すと自動的にアッテネーター 0 d B に 戻ります。
- ●1000MHz~2600MHz ◎RF AMP、ATTのON/OFF はできません。

深 1

- 1、 (ATT) キーを押す。
- ◎L C Dに右図のように表示されます。

2、[サブ・ダイアル]で [0dB/10dB/20dB/AUTO] を選びます。

3、「ENT」を押す。登録されます。 ◎230MHz以下で10dBの場合は [ATT10dB]と表示され[AMP]が 表示されません。

#### 表示例

EPDI TTH

ATT ON表示例



#### 2) ATT AUTO

■オート(AUTO)を選択すると受信 信号の受信強度によりATTや、RF. AMPが自動設定されます。

◎オートを選んだ時の動作

Sメータが[9+60dB]位、以上の 信号を受信したときアッテネーターの数 値が増えます。


◎ Sメータが【9+40dB】位、以下の信号を受信したときアッテネーターの数値が減ります。

◎1000MHz以上では動作しません。

◎5kHzから230MHzの時

Sメーターの振れ [9+40dB] [+60dB]
ATT表示
10dB (RF.AMPがOFF)
この値より少なくなると→
ATTが少なくなる。 20dB (ATTがON)
この値を越えるとATTが増える。

◎230MHzから1000MHzの時



1、「ATT」キーを押す。

АТТ АЦТО

表示例

2、 [サブ・ダイアル] により [AUTO]を選びます。

3、「ENT」を押す。登録されます。

### 6.7 [RFゲイン] RF.GAIN

SSBや、CWの受信の場合RFゲインにより感度を落として受信した方が雑音が少なくなり聞き易いことがあります。受信状況により使用してください。

■RFゲインは手動で受信機のゲイン (増幅度)を調整します。

共用していますので、スケルチとの同時 使用はできません。

◎スケルチは内部で反時計方向に回し切った状態に固定されます。

■この調整ツマミはスケルチ・ツマミと

操作

1, [RF, GAIN]

( **FUNC**) + **G** 操作) キーを押す。

◎LCD上部の「N-SQL」の表示が消えます。この状態の時スケルチ、ツマミを時計方向に回すとSメーターが振れてきます。

◎Sメーターの振れが大きい時はゲイン (増幅度)を下げている状態になります。

2、スケルチ・ツマミを回すことにより 受信器の増幅度が調整できます。 SQLの表示が消える。



RF.GAIN動作表示例

3、再度[RF.GAIN]キーを押す と元の状態に戻ります。

### 6.8 [アンテナ選択] ANT

- [**了** 周波数別にいくつかの受信アンテナがある場合にはオートによりアンテナの自動 切り替えできます。手動で切り替えることもできます。
- ■受信周波数でアンテナ端子を自動選択 するにはアンテナ・プログラムが必要で す。
- ◎アンテナ・プログラムは第6章10項(☞, p83)の項目にあります。
- ■アンテナは1~4番までありますが、 1番と2番のアンテナ端子のみ有効です。 ◎3、4番のアンテナ端子を選んだ場合 は1番のアンテナ端子になります。 ◎オプションのアンテナ切り替え器を付けた場合には1~4本のアンテナ切り替え操作が有効です。
- ◎初期値はアンテナ1です。

操 作 1、「ANT]

(**(FUNC)** + **(ATT)**操作) キーを押す。

- 2、 [サブ・ダイアル] で選びます。 ◎[AUTO]の場合は受信周波数により 登録されたアンテナに自動的に切り替わ ります。
- (未登録の場合は1番のアンテナ端子が 選ばれます。)
- 3、「ENT」を押す。登録されます。

NOTE アンテナ選択番号は各メモリ chやサーチ・バンクに登録されま す。

使用場所が変わるなどで、使用するアンテナの組み合わせが変わる場合では、アンテナ番号を番号でメモリしておくと目的外のアンテナにつながることがあります。

この様な場合は、アンテナ切り替えをオートでメモリしておき、アンテナ・プログラムの再入力で切り替えるようにしてください。

表示例

ANT BUTT

### 6. 9 [チューニング] RF. TUNE

- 高周波回路の同調回路(RF.TUNE)を手動で同調を取ることができます。 受信状況により使用してください。
- ■高周波回路に電子同調回路を使用して います。

(500kHz~1000MHzの間) これによりAR5000では放送局、 近くの無線局などの混信や感度抑圧など が大幅に軽減されています。

この電子同調電圧と周波数の関係は工 場生産時点ですべて登録されております。

■マニュアル・チューニングは聞きたい 信号をよりよく受信したい場合、手動チューニングを行って見てください。

■マニュアル・チューニングに設定した 場合に、オート・モードを指定すると自 動的にオート・チューニングに戻ります。 (すべてのオート同調のデータはそのバンドを256点に分けて入っています)

操作

1. [ANT TUNE]

(**FUNC)** + **(ATT)** 1 秒操作) キーを押す。

- 2、「UP」キーを押す。
- ◎マニュアル状態になります。
- 3、[サブ・ダイアル]を回す。
- ◎数字は同調回路の電圧を表します。(0~255の範囲です。)
- ◎数字が変化し受信状態が変わります。
- ◎[0]から変わらない時は、受信周波数 が操作範囲外です。

(500k~1000MHz未満で使用 してください。) **NOTE** マニュアル・チューニングで 調整を行うと多くの場合Sメーター が少し上がります。

同調回路は回路の特性上Sメータの最高点(ゲイン最大点)と感度( S/N最良点)が微妙に違います。

AR5000は感度最大点をチューニング点にしてあるのでマニュアル・チューニングを行うとSメータは多くの場合少し上がる点があります。

●VFOやサーチの時にマニュアル・チューニングの状態で使用すると 同調点が固定されていますので周波 数により感度が変わり場合によって は受信不能になることがあります。

表示例

TUNE RUTO

マニュアル状態表示例

MILINE 91

- 4、「ENT」を押す。登録されます。
- ●オートを選ぶ場合は UP キーを押し、 [TUNE AUTO] と表示された時 に 「Emil を押す。

## 6. [環境の登録] config

	デルキオ.
■コンフィグは受信機の操作、動作環境	2) ビープ音量
の登録を行います。	3) I F 出力選択
	(10.7MHz外部出力)
<b>■</b> この設定内容には次の6項目がありま	4) RS232C 通信速度
す。	5) アンテナ設定
1) ランプ	6) 周波数リファレンス選択
1) ランプ 照明	
「『LCDとSメーターの照明を行いま	す。
操 作	
1, [CONF]	表示例
( <b>[FUNC</b> ] + <b>[kHz</b> ] 操作)キーを押す。	
	LAMP ON
<b>●</b> [サブ・ダイアル] でON/OFF	
を選ぶ。	
2、ほかに変更項目がない場合は	
「ENT」を押す。終了します。	
●又は 【UP】 キーを押し、次の項目画面	
に移ります。	
2)ビープ音	
	0
■キータッチ音(ビープ音)、操作エラ	◎数字が多いと音量が増えます。
ー音などの音量を制御できます。	■音量を[0]にしますとエラー音も出
(0~255の範囲)	くなります。
この時実際にビープ音が出ます。	
操 作	
1, [CONF]	表示例
( (FUNC) + (kHz) 操作) キーを押し、	
【UP】キーを1回押す。	JEEP 20
2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。	
◎音を聞きながら音量を選びます。	

3、「ENT」を押す。登録されます。

#### 3) I F外部出力選択

-----⟨ 「デ 本体後部にある { I F OUT (10.7MHz) ] の出力信号を選びます。

- ■10.7MHz中間周波数(IF)信 号の出力は外部検波回路やバンド・モニ ターなどの接続を行うものです。
- ■動作は次のようになります。

OFF 出力OFF。

- 1 ····IFフィルターの前から。 (バンド・スコープ等に使用する)
  - 2 ····IFフィルターの後から。 (IF帯域幅により10,7MHzの フィルターは切り替わります。)

1, [CONF]

(FUNC) + [kHz]操作)キーを押し、 UP キーを2回押す。

表示例

EXT-IF

- 2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。
- 3、「FNT」を押す。登録されます。

#### 4) RS232C

「デョンピューターによるリモート・モードを行う場合の通信条件を登録します。

■bps (通信速度)選びます。

4800/9600/19200

の3種類です。 (初期値9600)

◎コンピューターと接続した場合、通信 速度、改行コードやストップ・ビットな どが合っていないと、正常な動作が保証 されません。

RS232C通信条件

通信速度 4800,9600

19200

データ長 8bit

デリミタ CR + LFストップ・ビット 2 bit

パリティチェック NON

Xパラメーター ON

くわしくはAR5000リモート・マニ

ュアルを参照してください。

操作

1. [CONF]

([FUNC] + [kHz] 操作) キーを押し、

[UP] キーを3回押す。

表示例

TPS 9600

- 2、 [サブ・ダイアル] を回して選ぶ。
- ◎通信速度を選びます。
- 4800/9600/19200bps
- 3、「ENT」を押す。登録されます。

#### 5) アンテナ・プログラム

- アンテナ端子を受信周波数により自動的に切り替えるためのプログラムです。 アンテナの選択で [AUTO] を選ぶと受信周波数により自動的にアンテナが切り替わります。
- ■使用するアンテナはお客様により違い ますので、使用アンテナの接続端子番号 と使用する周波数帯をAR5000にプログラムします。
- ◎アンテナの選択で [AUTO] を選ぶ と有効になります。 (☎. p 7 9)
- ■次の点に注意して入力してください。 ◎1つのアンテナ端子は各々に10バン
- ◎1つのアンテナ端子は各々に10バンド(周波数帯域)登録できます。
- ◎登録周波数帯が重なった場合はアンテナ端子番号の若い方が有効になります。

- ◎各アンテナ端子の周波数帯は必ず低い 周波数帯から順番に入力します。
- ◎アンテナ端子3、4はオプションのアンテナ端子番号です。

オプションを使用していない場合はアンテナ端子3、4はアンテナ端子1と同じになります。


(アンテナ端子1にアンテナ切り替え器を接続するため。)

◎周波数は1kHz単位で入力できます。 指定のない周波数帯はすべてアンテナ1 になります。

桑 作

【CONF】((FUNC) + [Mtz] 操作) キーを押し、(UP) を 4 回押す。
 または(DOMN) キー 2 回押す。

表示例 アンテナ端子番号 [メイン・ダイアル]



- 2、 [メイン・ダイアル] でアンテナ端 子番号を選ぶ。
- 3、[サブ・ダイアル]で各アンテナ端 子入力番号を選ぶ。
- ◎現在入力されている番号の最後に入力 されていない番号が表示されます。
- ◎未登録の場合は[0]しか表示されません。
- ●もし入力されている周波数帯が不要なら [PASS] キーを押す。

(消去され以降の番号が繰り上がります。)

- 4、[数字] キーで切り替え周波数の下 側周波数(使用開始周波数)を入れます。
- 5 、「ENT」を押す。
- 6、 [数字] キーで上側周波数 (使用終 了周波数) を入れます。
- 7、「前 を押す。
- 8、終了する時は [CLR] キーを押す。
- ●つづいてプログラムしたい場合は2、 より繰り返します。

#### プログラム例1)

■短波以下の周波数を別のアンテナで受信する場合。

② 29.99999MHzまでアンテナ2となり、30MHz以上はアンテナ1になります。

 FUNC [kHz] (DOWN) (DOWN)
 アンテナプログラム

 (PASS) (書き込まれていなければ不要)
 アンテナ1を消去する
 図1

 [メイン・ダイアル] でアンテナ端子番号を2にする
 下側0 k H z
 図2

**3 ① 「TTT**」 上側3 0 M H z 戻る

図1 ANT1 図2 ANT2 0 ENT を押した後


HΙ

LØ

プログラム例2) (4本のアンテナを使用する場合の例)

●下記の表のようにアンテナ端子を使用する。

◎この例は説明用のため、実用的ではありません。例3)などを参考にしてください。



■始めに使用周波数とアンテナ端子番号の関係を下記のように表にまとめて書いてから プログラムをするようにしてください。

上記のように重なった周波数帯がある場合は目的とは違ったアンテナ端子に接続される おそれがあるので重ならないようにしてください。(ここでは説明上重ねてあります。)

	,				
7:	ンテナ端子番号				
入	力番号	11	2	3	. 4
0	下側周波数	190MHz	10 k H z	50MHz	75.5MHz
	上側周波数	2600MHz	30MHz	90MHz	120MHz
1	下側周波数		140MHz		
	上側周波数		150MHz		
2	下側周波数		170MHz		
	上側周波数		200MHz		

周波数とアンテナ端子番号の関係を表にします。

(FUNC) (KHz) (DOWN) (DOWN)	アンテナプログラム	
もし前のプログラムが残っている場合は(P	ASS)キーを押す。	
	下側190MHz	
	上側2600MHz 図	3
[メイン・ダイアル] でアンテナ端子番号	を2にする。(入力番号0) 図	4
(KHz)	下側10kHz	
<b>3 0</b> 丽7	上側30MHz	
[サブ・ダイアル]で入力番号を1にする	(アンテナ2) 図	5
1 4 0 ENT	下側140MHz	
(1) (5) (O) (ENT)	上側150MHz	
[サブ・ダイアル] で入力番号を2にする	(アンテナ2)	
170 m 20	<b>① 「ENT</b> 」 アンテナ2の入力	
[メイン・ダイアル] でアンテナ端子番号	を3にする。(入力番号0) 図	6
50 1 90 1	ワンテナ3の入力	
[メイン・ダイアル] でアンテナ端子番号	を4にする。(入力番号0)	
7 5 · 5 · ENT · (1)	<b>2</b> ① [ENT] アンテナ4の入力	
CLR	戻る	
図 3	アンテナ2 図4	
Bank Bank	antz &	AXX
2600000000 HI	L	ŏ
図 5 プログラム 1	アンテナ3 図6	
NAME .		AKK ]
	ANT3	
	H	11

プログラム例3) (ハムバンド用のマルチバンドアンテナを使用する場合の例) HFはアンテナ2、145MHz帯はアンテナ3、430MHz帯はアンテナ4に接 続、他の周波数はアンテナ1とします。

●下記の表のようにアンテナ端子を使用する。

ア:	ンテナ端子番号				
入	力番号	1	2	3	4
0	下側周波数	MHz	3.5 k H z	144MHz	430MHz
	上側周波数	MHz	3.9MHz	146MHz	440MHz
1	下側周波数	1番のデータ	7MHz		
	上側周波数	は消去します。	7.1MHz		
2	下側周波数		14MHz		
	上側周波数		14.4MHz		
3	下側周波数		2 1 MHz		
	上側周波数	·	21.5MHz		
4	下側周波数		28MHz		
	上側周波数		29.7MHz		

#### (FUNC) (KHz) (DOWN) (DOWN)

アンテナプログラム

もし前のプログラムが残っている場合は[PASS]キーを押す。

[メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号を2にする。(入力番号0)

3 . 5 ENT 3 . 9 ENT 3.5 MH z ~ 3.9 MH z

[サブ・ダイアル] で入力番号を1にする(アンテナ2)

 $7 \,\mathrm{MHz} \sim 7.1 \,\mathrm{MHz}$ 

[サブ・ダイアル] で入力番号を2にする(アンテナ2)

1 4 FNT 1 4 • 1 4 MHz~14.4 MHz

「サブ・ダイアル」で入力番号を3にする(アンテナ2)

 $21MHz \sim 21.5MHz$ 

「サブ・ダイアル」で入力番号を4にする(アンテナ2)

2 8 FT 2 9 7 FT 28MHz~28.7MHz

[メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号を3にする。(入力番号0)

1 4 4 4 FNT 1 4 6 FNT 144MHz~146MHz

[メイン・ダイアル]でアンテナ端子番号を4にする。(入力番号0)

4 3 0 ENT 4 4 0 ENT 4 3 0 MH z ~ 4 4 0 MH z

[メイン・ダイアル] [サブ・ダイアル] で入力を確認して下さい。

(CLR)

戻る

### 6)周波数リファレンスの選択

「**デ**外部基準周波数により受信周波数精度が向上します。

■AR5000内部には周波数リファレ ンス (基準) として12.8MHzのT CXO(温度補償水晶発振器 ±2pp m) を使用しています。

もしさらに正確な10MHzの基準発 振器がある場合にはこの基準発振器を使 用することにより、さらに正確な受信周 波数精度を得ることができます。

たとえば、ルビジューム周波数原器な どを基準とする周波数精度を持つテレビ のカラー信号を利用した10MHzの基 準発振器などを利用する場合などに有効 です。

■通常市販されている水晶発振回路程度 (水晶や発振回路にもよりますが大体3

~20ppm程度) でしたらAR500 0内部のTCXOの方が精度が高いです。

■セット後部の10MHz端子に信号を 入力してください。

入力レベル 1 V p - p の正弦波形 (受信に支障をきたするのでレベルや波 形に注意してください。)

MOTE 外部に10MHzの信号を加 えていない状態で「STDEXT 1 0.0]を選ぶと受信不能状態になり ます。

確実にPLLがロックできなくな ります。(【PLL-ERR】と表示 されます)

1、[CONF] ((FUNC) + [KHz] 操作) ◎[5丁]] INT [己日] または キーを押し、[DOWN] キーを押す。

[51][EXT | [][[を選ぶ。

2、[サブ・ダイアル]を回して選ぶ。

3、「FNT」を押す。登録されます。

### 6.11 「オプションの操作]

[] AR5000に内蔵された、又は追加した付属機能の操作を行います。

■この設定内容には次の項目があります。

ディコーダー

オプションです。

CTCSS

オプションです。

DTMF

内蔵されています。

TONE ELIMINATOR

[空線信号]

内蔵されています。

機能はVFOやメモリchなどに登録されます。

■CTCSSとトーン・エレミネーター

◎デコーダーとDTMF機能はすべての 受信状態において、1つの設定です。

#### 1) ディコーダー (DE-SCR)

【『アー 市販されている音声反転などのデコーダーを内蔵でき、それを操作します。

■この項目はオプションの登録操作を行わないとこの画面はありません。 (☞.p92)を参照してください。

■数字は0~127まで可変できますが、 すべての数字を使用するわけではありま せん。

(オプションの説明書を参照)

■オプションで追加されたディコーダーなどの動作をさせます。

操作

1, [OPTION]

(FUNC) + O 操作) キーを押す。

DE-SCR OFF

なくなります。

- 2、[サブ・ダイアル]を回して適切な 音声になるところの番号を捜す。
- [PASS] キーを押すとOFFと最後の設 定値の切り替えになります。
- 3、「ENT」を押す。登録されます。
- ●解除するには [OPTION]、 [PASS]、「FNT」の操作です。

NOTE オプションの部品を接続しない状態でこの設定を行うと音声が出

表示例

◎ディコーダーはAR8000用のディコーダーと基本的には共通ですが一部の製品はAR5000に使用できないことがあります。

#### 2)CTCSS (トーン・スケルチ) -

□ CTCSS信号の待ち受け受信や、トーン周波数の確認ができます。

■この項目はオプションの登録操作を行わないとこの画面はありません。 (Φ. p 9 2) を参照してください。 ■オプションのCTCSSユニットを接 続しない状態でこの設定を行うと音声が 出なくなります。

■CTCSS周波数表示の順番は次の通りです。

#### CTCSS周波数表(Hz)

	C	ICSS周仮数	æ (ΠΖ)	
94.8	100.0	103.5	107.2	110.9
114.8	118.8	123.0	127.3	131.8
136.5	141.3	146.2	151.4	156.7
162.2	167,9	173.8	179.9	186,2
192.8	203.5	210.7	218.1	225.7
2 3 3 . 6	241.8	250.3	67.0	71.9
74.4	77.0	79.7	82.5	85.4
88.5	91.5	97.4	69.4	159.8
165.5	171.3	177.3	183.5	189.9
196.6	199.5	206.5	229.1	254.1

[ダイアル]を右に回すと表示周波数が左から右、上から下に移ります。

#### CTCSS受信

■この設定を行うと登録したCTCSS 信号が送られている信号のみ受信します。 ◎受信周波数で信号を受信してもCTC SS周波数が違うと音が出ません。

操作

1, [OPTION]

(**FUNC**) + **O** 操作) キーを押し、

UP キーを押す。

◎右図の表示にする。

表示例

CTESS OFF

- 2、[サブ・ダイアル] を回して[CT CSS ON]にする。
- [PASS] キーを押すと [CTCSS OFF] になります。

CTCSS周波数



- 3、「UP」キーを押す。
- 4、[サブ・ダイアル]で目的の周波数 を選ぶ。

CTCSS設定時の表示例



5、「ENT」を押す。登録されます。

#### CTCSSサーチ

■CTCSSを使用している通信信号の CTCSS周波数を捜し表示します。

程度かかる場合があります。

それ以下の通信時間の場合には表示さ れないことがあります。

■ C T C S S 信号を捜すのに最大15秒

操作

1, [OPTION]

(**FUNC**) + **O** 操作) キーを押し、

[UP] キーを押す。

CTCSS SRCH

2、「サブ・ダイアル」を回して右図の ようにする。

ETESS SREH

- 3 、 **ENT** を押す。
- ◎CTCSSサーチ動作

CTCSSサーチ設定時の表示例 点滅しています。

CTCSS信号を見つけた時の表示例



M-SOL TONE 15 14 15 CTC55 15 . »Б Π

●上右図のように表示されますが通常の 周波数またはテキスト表示に戻す操作。 [TEXT] (FUNC) + [MHz])  $\neq -$ を押す。

再度同じ操作をすると上右図の表示

に戻ります。

**NOTE** CTCSSサーチの時はテキ スト/周波数表示の切り替えはでき ません。

#### 3) DTMFディコーダー

- 「TDTMF信号をディコードしてLCDに表示します。
- ■この機能を使用するとDTMF(Dual

◎約60秒表示して自動消去します。

Tone Multi Frequency=電話のピッポッパッ) 信号を受信するとLCDに表示します。

■ 電話ではABCDは使用されていません。

◎表示する文字は数字1~0、ABCD、

#、\*の16文字すべてを表示できます。

			高域周波	支数(H z)	
		1209	1336	1477	1633
	697	1	2	3	Α
低域周波数	770	4	5	6	В
(Hz)	852	7	8	9	С
i	941	*	0	#	D

例) [4] の場合は770Hzと1209Hzが同時に出ます。

操作

1, [OPTION]

表示例

( **FUNC** + **O** 操作) キーを押し、

UP キーを2回押す。


◎右図の表示にする。

ITMF ON

- 2、[サブ・ダイアル] を回して
   [DTMF ON]にする。
- (PASS) キーで[DTMF OFF]になります。

DTMF受信表示例

# \*の表示です



- 3、「下下」を押す。
- ◎ [CLR] キーを押すと元の設定に戻ります。

上口 ヤーを押りと元の設定に戻ります。

DTMF表示について。
DTMFのデコードされたデータ
の表示は10文字を越えるとスクロ
ール・アップするが、スクロールさ
れたデータは消えてしまいます。
また再表示もできません。
RS232Cには連続して出力さ
れます。

#### 4) トーン・エレミネータ[TONE ELIMINATOR] (空線信号)

・ 未使用時にピーという空線信号を使用している電波を受信する場合に使用します トーン・エレミネーターはこの機能に付けた弊社の名称です。

■この機能は実際に信号を受信している 状態で調整、登録します。

バンクにこの機能が登録されていると、 受信した周波数で空線信号を感知すると その周波数はパスします。

■スキャン時のメモリchや、サーチ・

周波数 対 数値表(目安にしてください)

トーン周波数	数値	トーン周波数	数值
0.4(KHz)	0~ 31	2,4(KHz)	232~236
0.5	50~ 81	2.6	235~239
0.6	88~113	2.8	2 4 2 ~ 2 4 5
0.8	136~155	3,0	244~247
1.0	165~179	3,2	247~249
1.2	184~196	3.4	249~251
1.4	198~208	3.6	247~250
1.6	208~217	3.8	249~251
1.8	216~223	4.0	251~252
2.0	223~228	4.2	252~253
2.2	228~233	4.4	253~254

◎通常の空線信号は2kHzから2,4k程度の周波数が用いられています。

NOTE この制御はアナログ処理で行っています。

このためセットにより値が変わることがあります。

操作

1, [OPTION]

([FUNC] + O 操作) キーを押し、

(DOWN) キーを押す。

◎右図の表示にする

- 2、受信信号を聞きながら「サブ・ダイ アル] を回して[BUSY]表示が消える 所を捜します。
- (PASS) キーを押すとOFFになります。 3、「ENT」を押す。 ◎BUSY表示が消える点は下側から消 える点と上側から消える点の中間の数字 にしてください。

消える所に合わす。 表示例

T-ELMT 125

- ◎設定を行っている時には音声のON/ OFFなどの動作はいたしません。


### 6.12「オプションの取り付け]

フィルターの取り付け、交換、デコーダー、CTCSS取り付ける場合、上ケースを開ける必要があります。

セットの上ケースを開けます。 ネジを外します。


上面 4本

側面 前、左右各1本(大きいネジ) 中央、後、左右各2本 外します。



#### 1)ディコーダーの取り付け

- 1、上ケースを外すと右図のように なります。
- 2、ディコーダー基板は図のように 後部基板の中央部のコネクターには め込みます。
- 3、上ケースを元に戻す。



#### 2)ディコーダーの登録

- 電源をつなぎ動作できるようにします。(電源は切れた状態にしておく。)
- 2、 1 キーを押しながら POWER キーを押し電源を入れます。


#### 3) CTCSSの取り付け

1、上ケースを外します。

取り付け位置はディコーダー基板と同じ 基板の右図の位置に取り付けます。次頁 の図参照

2、基板のコネクターにCTCSSユニットをさし込みます。

特定の方向にしか入らないので向きに 注意してください。



3、上ケースを元に戻す。

#### 4) CTCSSの登録

- 1、電源をつなぎ動作できるようにしま す。(電源は切れた状態にしておく。)
- 2、
  2
  キーを押しながら POWER キー を押し電源を入れます。


#### 5) 0.5kフィルター取り付け


■オプションのコリンズ・メカニカル

・フィルターを取り付けます。


操作

- 1、本体の上ケースを外します。
- 2、基板取り付けねじを6本外します。
- 3、IF OUTの基板側コネクタと、 右奥のコネクターを外す。





6、基板を元に戻し、上ケースも元に戻 します。



	AOR型名	コリンズ表示番号
0.5kフィルター	MF 5 0 0	5 2 6 - 8 6 9 3 - 0 1 0
2.5 kフィルター	MF2.5	5 2 6 - 8 6 9 4 - 0 1 0
5.5 kフィルター	MF6.0	5 2 6 - 8 6 9 5 - 0 1 0

#### 6) 0.5 kフィルターの登録 - -

■0.5 k H 2 フィルターはオプション です。オプション登録しないと選択でき ません。

◎この操作を何回も行うと選択できる、 できないを交互に繰り返します。

◎オプション登録を行うとCWモードの 時には自動的に0.5kHzフィルター に切り替わります。

#### 操

1、電源をつなぎ動作できるようにしま す。(電源は切れた状態にしておく。) を押し、電源を入れます。

2、**3** キーを押しながら (POWER) キー

#### 7) その他のフィルターの取り付け

「デ<sup>2.5 kフィルターや5.5 kフィルターの取り付けの場合は、弊社またはお買いと</sup> あげの販売店にご相談ください。弊社にて取り付けを行っています。

■2.5 k H z 、6 k H z フィルターを 取り付ける場合は現在付いているセラミ ック・フィルターを外し、その位置に付 けます。

(絶対に無理に外さないでください。 多層基板を使用していますので、プリン ト基板が使用不能になります。)

■必ず電動式の半田吸い取り器を使用し てください。

■2.5 kフィルターや5.5 kフィルタ ーを取り付けした場合でもLCDの表示 は3k及び6kと表示されます。

1、内蔵されているフィルターを外しま す。

4、基板を元に戻し、上ケースも元に戻 します。

- 2、コリンズのメカニカル・フィルター 用の穴の半田を吸い取り、フィルターを 取り付けます。
  - 3、ジャンパー線で抵抗を付けるパター ン2カ所をショートします。

又は抵抗(0Ω)を2カ所取り付けし ます。(付属していません)

- ●ジャンパー線を付ける位置は、フィル ターを交換して、半田付けした部分と元 のフィルターが付いていた部分の間で、 チップ抵抗コンデンサーなどの細かい部 品が付いている部分です。
- ◎入出力部に各々1カ所、計2カ所あり ます。

## 第7章 外部接続端子

7.	1	[; 2-	ト端子]	MUTE	 9 6
7.	2	$[\ A\ C\ C$	1]		 ···· 9 6
7.	3	$[\ A\ C\ C$	2]		 9 8
7.	4	ſRS2	3 2 C ]		 9 8

### 7. 1 「ミュート端子] MUTE

### □ 送信機と組み合わせた場合に使用します。

■AR5000本体の後部のRCAピン 端子です。

■送信機と組み合わせた場合に使用しま オ

送信機と接続した場合に、自分が送信 時にAR5000をミュート(自分の電 波を受信しないように消音)します。

送信機に接続する場合、送信機側では

操作

端子上部にあります。

1、(**☞**, p 9 2) を参考に本体の上ケースを開けます。

2、ミュート端子の取り付け基板部、黄 色の線を捜し切断します。 この線はループ状になっておりミュート

電気的仕様 CMOS入力 100 kΩにて5V電源にプルアップ 次のように動作する端子に接続してくだ さい。

[ 受信時 ショート ]

[ 送信時 オープンする端子 ]

■ミュート端子はご使用の前に内部のジャンパー線を切断してから使用してください。

MOTE ジャンパー線切断後で受信操作のみを行う場合は必ずショートピンをはめてください。

これがないと送信状態と判断して 受信動作は行いません。

送信時などにはアンテナ端子に高 周波電力を加えないようにしてくだ さい。

### 7. 2 [ACC 1]

「Tカセットテープなどの自動録音などに使用します。

■次の機能の端子が用意してあります。

1)カセット・テープレコーダー用 モーター・コントロール

4、5番端子

2)オーディオ出力 HI LOWHI 6番 LOW 7番端子


3) 検波出力 2番端子

4) オーディオ入力 3番端子

5)電源出力 1番端子

6) アース 8番端子

パネル面より見た状態



■この端子は無極性のフォトMOSリレーを使用しています。	<del></del>
 最大負荷電流 350mA	
内部抵抗 1.2Ω以下	
絶縁耐圧 40 V以上	
2)オーディオ出力	<u> </u>
■音量ツマミには影響されません。 	
Α U X 出力 6 0 0 Ω	
出力レベル 700mV RMS	· ·
マイク・レベル出力 600Ω負荷時	
出力レベル 2mV RMS	
3)検波出力	<u>.                                    </u>
■オーディオフィルターを通さずに直接	■現在受信しているモードの検波出力で
検波器からのオーディオ信号を出力しま	す。
す。	~
出力インピーダンス 100kΩ以上	
出力レベル 180mV RMS	
4)オーディオ入力	
■外部に接続したディコーダー等を製作	[MODE]]第2章8項(☞.p29)の項
した場合のオーディオ入力です。	目で外部入力を選びます。
オーディオ入力する場合は [ <b>FUNC</b> ) +	
 入力インピーダンス 100kΩ	
入力レベル 180mV RMS	
検波出力と同じレベルで入力します。	
5)電源	
■ 1 2 Vの出力です。	
	●ACC 1には標準のミニDINプラ
電圧 12V	グ8ピンが使用出来ます。
ー 電源電圧により変化します。	

### 7. 3 [ACC 2]

#### 「アオプションのアンテナ切り替え器などに使用します。 ■ACC 1のコネクタと形状が違います。 後面より見た状態 プラグはホシデン社製の型名 TTCP6180-01-1120 などが使用できます。 端子番号 1 12V 50mA MAX 10V 50mA MAX 2 3 AGC 4,5 V~3,0 V 4 NC(無接続) ANT SW A/Bとアンテナ端子の関係 5 ANT SW A |アンテナ端子番号 | 3 ANT SW B ANT SW A NC ANT SW B G GND オープン・コレクタ 100mA MAX (G) でアースにつながります。

### 7. 4 [RS232C]



## 第8章 知っておきたいこと

8.	. :	1	[特殊	操作]					• • • •	• • • •	٠		• • •	1	0	0
	1)	)	リセッ	ト操作	E [	1]								_	-	-
	2)	,	リセッ	ト操作	F [	2]		• • •	· · · ·				• • •	1	0	0
	3)	) !	特定バ	ンク、	特	定チ	ャン	ネル	で持	作る	作	にナ	ょる	1	0	0
	- /		LCD						• • • •							
	5)	)	内部バ	ックラ	゚ッ	プ電	他に	付い	て	• • •	• • •	٠	•••	1	0	1
8	. :	2	[オプ	ション	/]	٠.								_	-	_
8		3	[操作	上の治	L意	事項	]									
8		4	[故障	や動作	F不	良と	思う	前に	:]	• • •	• • •	٠	• • •	1	0	4
8		5	[AR	500	0 (	一般	仕様	]	• • •	• • • •	٠	• • •	• • •	1	0	6
Q		ß	「アフ	4-1	+	ビス	1.	しいて	- 1					1	0	8

### 8.1 「特殊操作]


■特殊操作は内部動作チェックや、今後 の改良に対応できるようにしてある機能

です。

- 1) リセット操作「1]
- ■リセット操作[1] は次のような場合 に使用してください。
- ◎何らかの原因でキー操作等ができなくなった場合。
- ◎[PLL ERROR]が出て操作できなくなった場合。
- ◎電源スイッチが効かない場合。

リセットSWはCPUの再立ち上げを行います。

- ◎これによりサーチやメモリ内容が消去 したり初期のデータに戻ることはありま せん。
- 1、電源ケーブルを接続して電圧を加え ておきます。
- ダイアル・ブレーキを掛ける位置 (下側)にします。



- 3、リセットSWはダイアル・ブレーキ 切り溝の内側にあります。上図の位置
- 4、細い棒(楊枝などの、金属でない物) で溝の上側の位置に入れます。

内部に小さなスイッチが付いているの で軽く押してください。

5、電源が入りLCDがすべて点灯して その後正常に動作します。

- 2) リセット操作「2]
- ■リセット操作[2]は次のような場合 に使用してください。
- ◎何らかの理由で電源SWを押しても立ち上がらない、異状状態になるなどの場合。

#### 原因

- ◎何らかの原因でラスト・メモリ (終了 時の状態を記憶する部分)のデータが異 状をきたしたため、電源を入れた時にこ のデータを読みとるとおかしくなる。
- ■EEPROM部のラスト・メモリ・データ部を読まないでCPU内部のディフォルト値により立ち上がるリセット操作。 ◎これによりVFOの周波数や一部デー

- タをEEPROMから読みとらないため 動作環境が一部変化します。
- ◎これによりサーチ・バンクやメモリ c hの内容が消去したり初期のデータに戻ることはありません。
- ©すべてのVFOが128.9MHz、 AMモードになります。
- 1、電源ケーブルを接続して電圧を加えておきます。
- CLR キーを押したまま、リセット SWを押す。
- ◎電源が入りLCDがすべて点灯してそ の後正常に動作します。

3)特定バンク、特定チャンネルで操作 不能になる。

EEPROM内のメモリchや、サーチ・バンクのデータが何らかの理由により不正なデータに変わっていることが考えられます。

そのメモリchかサーチ・データを一 度消去して書き直してください。

ほとんどの場合1つのメモリchかサーチ・データを書き直すだけで済みます。

- [リセット操作2] の方法で立ち上げ、 不良メモリchかサーチ・バンクを捜し 出し、メモリ消去操作を行ってください。
- 1)、2)、3)のような状態が良く発生する場合は内部の故障と考えられますのでお手数でも販売店、またはエーオーアール・サービス課にご相談ください。

4) LCDテスト

■LCDを全点灯させます。

- 1、「ENT」を押しながら電源を入れます。 再度 POWED キーを押すまで受信動作に なりません。
- 5) 内部バックアップ電池に付いて。 内部バックアップ電池(スーパー・キャパシタを使用=超大容量のコンデンサー) は時計動作のためたけに使用しています。 この電池は外部電源を外しても時刻機 能はいつも動作してる必要があるからです。

しかし時刻を計算以外の機能のデータ

はすべてEEPROMに書き込まれてま すのでバックアップ電池の消耗により大 切なメモリが消えてしまうことはありま せん。

時計機能は50時間程度は内部バック アップ電池により動作をしております。 これ以上の時間、外部電源が接続され ない状態が続いた場合は、時刻の確認を 行ってください。

(この時は外部電源を加えた時にLCDが一瞬すべて点灯するリセット状態になります。)

もし時刻が違っていましたら再度時刻 の設定を行ってください。

### 8. 2 [オプション]

◎DA3000 広帯域ディスコーン・アンテナ 25MHz~2GHz屋外用、最長エレメント112cm15m同軸ケーブルコネクター付き。

◎WA7000 広帯域受信専用屋外アンテナ 30kHz~2GHz、エレメント長約70cm プリアンプ動作範囲(30kHz~30MHz) 15m同軸ケーブルコネクター付き。

◎MA500モービルアンテナ自動車用マグネットマウント4 m同軸ケーブルコネクター付き。25MHz~1300MHzエレメント長約70cm

◎LA320 屋内用ループアンテナ 小型高周波増幅回路付きアンテナ
 1.6MHz~5.0MHz 5.0MHz~15MHz
 (200kHz~540kHz、540kHz~1.6MHz)別売

◎ABF125 アンテナ・フィルターVHFエアーバンド専用バンドパスフィルター BNC端子

◎CR5000 テープレコーダー用ケーブル モーター・コントロール対応のテープレコーダーを使用することにより受信信号による自動録音可能。

②MF500 455kHz 0.5kフィルター
 MF2.5 455kHz 2.5kフィルター
 MF6.0 455kHz 6.0kフィルター
 コリンズ メカニカル・フィルターです。

◎CT5000 AR5000専用内蔵用CTCSS基板 CTCSS受信用基板ユニット

◎AS5000 AR5000専用アンテナ切り替え器 アンテナ端子が4端子になりアンテナ・プログラムにより周波数を 変えますと自動的にアンテナを切り替えることができます。

### 8.3 [操作上の注意事項]

#### □ 下記の操作を行う場合には次の点に注意して操作を行ってください。

1、ディレー時間とプライオリティ機能 の組み合わせ。

ディレー時間を長くしてプライオリティ機能を動作させた場合ではスキャン、サーチ等において受信中の信号が切れた後のディレー時間中にプライオリティchを見に行った場合に元の周波数のディレー時間が継続しなくなります。

この現象はプライオリティ c h から戻った時には元の周波数には電波がないためです。

セレクト・スキャンとモード・スキャン機能。

セレクト・スキャン実行時にはモード ・スキャン機能は働きません。

 RFゲイン・コントロール・ツマミ について。

RFゲインの感度を変える回転方向が 他社製の受信機などとは逆になっており ます。

スケルチとの共用のため、回転方向感 覚を一致させたためです。

4、周波数オフセット機能時の操作。

周波数オフセット(基地、移動局の周 波数切り替え機能)された周波数はメモリchへの登録、周波数パスの登録、V FOへの移動等を行うことはできません。 5、CTCSSサーチとプライオリティ 機能。

CTCSSサーチ動作はプライオリティch動作を同時に行うと、CTCSS 周波数を順番に捜す時間が取れませんの で正常に動作しません。

6、ラスト状態メモリ機能について。

PMED キーで電源を切らずに外部電源を切ると最後の動作状態がEEPROMに書き込むことができず、つぎに電源を入れた時に切る前の動作状態から始まりません。

それ以前に最後の状態が記憶された状態で始まります。

POWER キーで電源を切ってから外部電源を落とすようにしてください。

7、[メイン・ダイアル]の同調操作。

SSB、CWなどの同調を取る場合メイン・ダイアルを早く回すとダイアルの回転数と周波数の変化が合わなくなります。

早く周波数を動かす場合などでは[サブ・ダイアル]のステップ周波数を適当なステップに設定を行い[サブ・ダイアル]を使用することをおすすめします。

## 8.4 [故障や動作不良と思う前に]

■多機能のために機能の組み合わせにより正常な動作を異常と思う場合が良くあります。 下記のような現象になった場合はP--のページを参照してください。

T	は2-のページを参照してください。	
表示が急に変わった。 	各種設定時、一定時間何も操作しないと自動的	II.C
可与 41. 可尽 20人可以	復帰します。	
受信しない、受信が途切れる。		
送信局の電波が弱い。 	アンテナをゲインのあるアンテナに変える。	<b>-</b> -
アンテナ設定が違っている。	アンテナ端子の設定を正しく行う。	P79
スケルチ調整が違っている。	スケルチ調整を正しく行う。	P32
アッテネーター機能がはたら	アッテネーター (ATT) を0dBにする。	P77
いている。	MODE キーでオート・モードにする。	P22
マニュアル・チューニングに	チューニングをオートにする。	P80
なっている。	[MODE] キーでオート・モードにする。	P22
レベル・スケルチ、ボイス	レベル・スケルチ、ボイス・スケルチを調整す	る
スケルチ機能が働いている。		P24
アンテナの断線など。	ほかのアンテナにしてみる。修理する。	
混信する。信号がカブル	アッテネーターをONにする。	P77
近くに強力な局がある場合	TUNEをマニュアル・チューニングにする。	P80
受信音が出ない。	音声がEXTになっている。	P29
	レベル、ボイス・スケルチになっている。	P24
	CTCSS受信になっている。	P88
	ディコーダーが付いていないのに設定した。	P92
İ	空線信号が機能して空線信号を受信している。	P91
スケルチが効かない。	レベル、ボイス・スケルチになっている。	P24
1	RF.GAIN機能に切りかわっている。	P78
	CTCSSやトーン・エレミネータ機能が働い	τ
	いる。 P88	, P91
音がおかしい。	受信モードを正しく選ぶ。	P22
誤った受信モード、IF	I F帯域幅の設定が違っている。	P23
帯域幅で受信している。	(MODE)キーでオート・モードにする。	P22
キーを押しても動作しない。	キーロック機能を解除する。	P75
キーロック機能 KEY表示	FUNC + 2 操作。	
RMTが表示されている。	リモートモードになっている。「ENT」を押す。	
Sメーターが振れない。	AGCがOFFになっている。	P76
	RF.GAINになっている。	P78
周波数が入力できない。	VFOにする。 (VFO) キーを押す。	P14
	周波数の単位を確認して周波数を入力しなおす	
VFO時ダイアルを回すと	ステップの設定がおかしい。	P17
周波数が変な周波数になる。	ステップ・アジャスト機能が働いている。	P19
	オフセット機能が働いている。	P74
		. 17

VFOサーチで目的の周波数	VFO周波数パスを消去する。	P47
にならない。	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	• • •
スキャン、サーチ時、[数字]	モード・スキャンなどで対象chがない。	
キーでバンクを選んでもその	バンクが消去されている、存在しない。	
バンクにならない。		34, P53
サーチ時SQが機能しない。	レベル・サーチ機能が働いている。	P37
	CTCSSが設定されている。	P88
サーチができない。		
スケルチ調整不良。	スケルチ調整を正しく行う。	P32
ホールドになっている。	ダイアルを回すかホールドを解除する。	P37
周波数パスになっている。	周波数パスを消去する。	P47
サーチで特定の周波数が受信	その周波数が周波数パスに登録されている。	
できない。	周波数パスを消去する。	P47
サーチが停止しない。	ポーズ・サーチの時間設定が短い。	P37
一瞬停止するのに先にいって	ボイス・サーチが設定されている。	P38
しまう。	周波数パスに登録されている。	P45
	トーン・エレミネーターが設定されている。	P91
停止しない。	スケルチの調整を正しく行う。	P32
	レベル・サーチが設定されている。	P37
オート・ストアできない。	オート・ストアの設定がOFFになっている	P39
(サーチ受信自動書き込み)	同じ周波数がすでに書き込まれている。	P39
	[0]バンクに空きがない。	P60
バンクリンクが違う。	バンクリンク・グループ番号が違っている。	P34
サーチ/スキャンの動作が	バンクリンク・グループの設定を変える。	P53
違う。		
スキャンができない。	すべてのメモリchが消去されている。	
該当するメモリ c h で停止	すべてのchがメモリchパスになっている	o P62
しない。	メモリ c h パスを外す。	
モード・スキャンが設定され	モード・スキャンをALLにする。	P56
ている。		
スキャン時SQが機能しない。	レベル・スキャン機能が働いている。	P55
	CTCSSが設定されている。	P88
USB、LSBが反対になる。	ディコーダー機能が働いている。	P87
PLL-ERRERになる。	基準入力が外部になっている。	P86
	リセットSWを押す。	P100
電源が入らない。	電源ケーブル不良。電源アダプター不良。	
	リセット操作を行う。	P100
電源が切れない。	リセット操作を行う。	P100
(全て操作できない。)	不良chなどを消去する。	P101
コンピューターの電源を入れる	RS232Cからなにか信号が入るとAR5	
とAR5000の電源が入る。	は電源が入ります。ケーブルを外してくださ	い。

## 8. 5 [AR5000一般仕樣]

受信範囲	1 0 k I	Hz(受信は51	こより可能	±) ~ ;	2600MH	z	
	(一部周波数帯を除く。)						
受信電波モード							
受信方式	<del> </del>	プル・スーパーヘテロダイン方式					
中間周波数	<del></del>	F, 622,0M					
	第2 1 1	F、10.7MH	z				
	第3 1 1	F. 455kH:	z				
周波数ステップ	標準設定	定、周波数ステッ	ップ				
	1 H z /	/10Hz/50	) H z / :	1 0 0 H	Hz/5001	H z / 1 k	
	5 k/(	6.25 k/9 k	/10.0	) k / 1	l 2.5 k/2	0.0 k	
	25.0	k/30.0k/	<b>50.0</b>	$k \angle 1$	00.0k/	500.0k	
	任意設定	定、周波数スティ	ップ :	мн а	ェ 未満 最ん	小1 H z	
受信感	度				(単位	μV)	
測定方法		10dBS/N	1	2 dB	SINAD		
1 1_	MODE	AM	SSB/	/CW	FM		
受信周波数	IFBW	6 k Hz	3 kHz		15 kHz	2 2 0 k Hz	
1 0 k -	40 k	63.00	17.	7 0			
4 0 k -		4.46	1.25				
1 0 0 k - 2	0 0 0 k	2,23	0.40				
2 M	4 0 M	1.25	0.	4 0	0.56	1.58	
4 0 M - 1	0 0 0 M	0.63	0.	3 0	0.40	1.25	
1 0 0 0 M - 2	600M	0.63	0.	30	0.36	0.89	
選択度	····						
(45)		帯域幅(d B以	帯域幅(d B以下)				
(OP) 0,5		0.5 kHz (-	2 k H z (-60)				
(OP) 2.5		2.5 kHz (-	5.2 k H z (-60)				
3		2.4 k H z (-6)		4.5 k H z (-60)			
(OP) 5,5		5.5 k H z (-3)		1 1 k H z (-60)			
6		9.0 k H z (-6)		2 0 k H z (-50)			
1 5		15kHz (-6)		30kHz (-50)			
3 0		30 k H z (-6)		70kHz (-50)			
110	1 4 0 k H z (-3) 3 5 0 k H z (-2 0)						
2 2 0	2 6 0 k H z (-3) 5 2 0 k H z (-20)						
	(OP) はオプションのコリンズ メカニカル・フィルター使用時。						
低周波出力(13. 電源電圧	3 V )	1.7W (8Ω) THD 10% 12V~16V					
電源電圧 消費電流	-	1 Z V ~ 1 6 V 1 A (出力 1 W時)					
付其电0位		T W (	HV) I W II	4)			

	·
メモリ数	
メモリ・チャンネル	10バンク各100ch 計1000ch
サーチ・バンク	20バンク
周波数パス・メモリ	21バンク各100ch 計2100ch
	(20サーチ・バンク+VFOサーチ)
プライオリティ	1ch (メモリ・chとは別)
スキャン、サーチ速	Œ
サイバースキャン時	45ch/Sec MAX
通常時	25ch/Sec MAX
アンテナ端子	N型 M型 50Ω
	(4端子まで増設可能 自動/手動切り替え可能)
IF出力	中心周波数 10.7MHz
	10.7MHzフィルター通過出力
	10.7MHz ±5MHz出力 選択可能
外部基準周波数入力	10MHz
動作保証温度範囲	0° C~50° C
外形寸法	217 (W) ×100 (H) ×260 (D) mm
	(ツマミ、脚、突起物を含まず。)
重量	3.5 k g(本体のみ。)
CPU部	
CPU 8bit	ROM 32,768Byte
	RAM 1,024Byte
EEPROM	131,072Byte(1M Bit)

<sup>\*</sup>予告なく本機の規格および外観の変更をすることがありますのでご了承ください。

### 8.6 [アフターサービスについて]

#### ■保証書

保証書は、販売店から「販売店、購入 年月日」等の記入を確認後、お受け取り ください。

保証書は保証内容をよくご確認のあと、 大切に保管してください。

#### ■保証期間

お買い上げの日から1年間です。

- ■保証修理を依頼されるとき。
- ◎保証期間中のとき。

おそれ入りますが、お買い求めの販売 店まで保証書を添えて製品をご持参くだ さい。

保証書の規定にしたがって修理いたします。

◎保証期間が過ぎているとき。

お買い求めの販売店にまずご相談くだ さい。

修理によって機能が持続できる場合は、 お客様のご要望により有料修理いたしま す。

- ●修理依頼されるセットにできるだけ細かく故障内容、故障した状況、確実に故障がでるのか、ときどき発生する故障かなどのメモを添付してください。
- ■アフターサービス等についてご不明の 点は、お買い求めの販売店、または弊社 にお問い合わせください。

#### ■保証免責事項

おそれ入りますが次のような場合は保 証期間中でも保証修理を免責させていた だきます。

- ◎内部の調整部分などをお客様が不当な 調整、修理や改造した場合。
- ◎EEPROMの動作主要部分の内容 (SYSTEM部)を変更され、それが 原因による動作不良の場合。
- ◎ご使用状態における破損、落下などによる故障、および損傷。
- ◎火災、塩害、ガス害、粉じん、異常電 圧などの災害や、地震、風水害、落雷な どの自然災害による故障、および損傷。
- ◎弊社保証規定に合わない場合。

## [索引]

A	SCAN16, 51
ACC96, 98	SLEEP70
AF.SET26	SR.MODE3 4
AGC7 6	SR. PROG40
ALARM68	SRCH32
ANT79, 83	STEP17
A S – M · · · · · · · 3 9	STEP-ADJ19
ATT77	T U V
С D	TEXT33, 43, 52, 58
CLOCK67	TUNE80
C L R1 1	UP1 2
CONFIG81	VCS25, 38, 56
CTCSSサーチ89	VFO14, 57
CTCSS受信 ······88	VFO.MODE2 4
CYBER SCAN ·······5 2	VFOにコピーする16
CYBER SEARCH ·······33	<b>VFOに周波数を移す15</b>
CWピッチ28	VFOの切り替え ······14
DELETE47, 48, 61, 64	7
DELY HOLD37	アッテネーター ・・・・・・・・・・77
$\texttt{DOWN}  \cdots \cdots 1 \ 2$	アップ/ダウン・キー12
F I K M N	アラーム69
FUNC11	アンテナ・プログラム83
IFBW (IF帯域幅) ···· 2 3 、 4 2	アンテナ選択 ・・・・・・・・79
K, LOCK75	インターバル時間 ・・・・・・・・73
KEY75	エントリー・キー ・・・・・・・・・12
$k\;H\;z  \cdots \cdots 1\;5$	オート・ストア39
MODE2 2	オート・モードを選ぶ22
O P R	オフセット ・・・・・・・・・・・7 4
OPTION87	オプションの取り付け92
PASS45, 48, 61	カ
POWER1 1	キーロック75
PR.SET72	クリア・キー11
PRIO72	コンフィグ ・・・・・・・・・・81
RF.GAIN78	サ
R F . T U N E 8 0	サーチ・バンク ・・・・・・・・3 4
RMT1 0	サーチ・バンクリンク・グループ ・・3 4
S	サーチ・プログラム ・・・・・・・・・・・4(
S.SCAN63	サーチ機能3 2
S.SET63	サイバー・サーチ ・・・・・・・・・3 3
S C . M O D E 5 3	サイバー・スキャン52
	I

サブ・ダイアルの設定2 ]
スケルチ (SQ) ······
スキャン・バンク58
スキャン・バンクリンク・グループ 58
ステップ17、42
ステップ・アジャスト19、42
スリープ70
セレクト・スキャン63
<b>9</b>
チューニング ・・・・・・・・・・・80
テキスト33、43、52、58
テキスト表示 ・・・・・・・・33、52
ディエンファシス2.7
ディレー時間 ・・・・・・24、37、55
トーン・エレミネータ ・・・・・・・・・91
トーン・スケルチ ・・・・・・・88
<i>/</i>
ハイパス・フィルター ・・・・・・・27
バンクリンク34、53
バンクリンク・グループ …34、53
バンクを選ぶ …34、36、53、54
パス・キー ・・・・・・・・・12
ビープ音 ・・・・・・・・・・・68、81
ファンクション・キー ・・・・・・11
プライオリティ・チャンネル72
ボイス(オーディオ) 25、38、56
ポーズ (フリー)37、54

マ
マニュアル・サーチ30
ミュート端子
メモリchの書き込み ・・・・・・・57
メモリchの消去 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メモリchパス61
メモリchパスをすべて解除 ・・・・・62
メモリch読み出し16、50
モード・スキャン56
ラ
ランプ81
リセット操作 ・・・・・・・・・100
リモート10、12
レベル24、38、55
ローパス・フィルター26
音声入力選択29
空線信号91
手動でステップ・アジャストの登録 19
手動でモードを選ぶ ・・・・・・・22
周波数入力15
周波数パス45
周波数パスの消去47
周波数リファレンスの選択86
受信モード ・・・・・・・22、42、57
消去47、48、60、64
時計機能67
時刻セット ・・・・・・・・・・・・6 6
0.5kフィルター ······23、93

MEMO

購入販売店名

購入年月日 平成 年 月 日

AR5000 製造番号



# 株式会社 エーオーアール

〒111 東京都台東区三筋2-6-4 TEL(03)3865-1681(代表)第1版

COPYRIGHT AOR. LTD 1996

960